クイックガイド

C-tune II

DEX とアクセサリ

はじめに

DEX とアクセサリやマッチング、登録についてのクイックガイドです。マッチングの際には、補聴器を接続している必要があります。



「補聴器の構成」画面の左側にあるナビゲーションバーから「*DEX とアクセサリ*」を選択します。「DEX とアクセサリ」ウィンドウでは、すでにマッチングまたは登録された DEX が表示されており、新しい DEX のマッチングを開始できます。

特定の DEX タイプのマッチング手順についてわからない場合は、該当の DEX をクリックし、「マッチング」ダイアログボックスで DEX の「説明」アイコンをクリックします。

マッチング手順

手順はどの DEX でもほぼ同様です。下記手順に従ってください。

1. 補聴器が接続され、正しくフィッティングされていることを確認します。

2. 「*DEX とアクセサリ*」を選択します。

3. マッチングしたい DEX タイプを選択します。「マッチング」ダイアログボックスが開きます。
4. 「*マッチングの開始*」ボタンを押します。マッチングウィンドウが開き、マッチング処理が開始します。
5. DEX をユーザーの近くで保持し、2 つの音量ボタンを同時に約 5 秒間押し続けます。

   C-tune が補聴器と DEX のマッチングを確認し、「マッチング完了」ウィンドウを表示します。DEX のタイプ、シリアル番号、マッチング状況が表示されます。

   マッチングが成功しなかった場合、再試行の前に確認する内容がメッセージとして表示されます。
6. 「*OK*」ボタンでマッチング情報を保存し、「*DEX とアクセサリ*」ウィンドウに戻ります。チェックマークがついているものはマッチングされていることを示します。

マッチングの削除

既存のマッチングは削除できます。希望の DEX タイプを選び、「*マッチングの削除*」ボタンを押します。ダイアログボックスが開き、本当に削除するか確認されます。「*はい*」を押すと削除され、「*DEX とアクセサリ*」ウィンドウに戻ります。

DEX の登録

DEX とアクセサリのタイプによっては、マッチングを必要としないものがありますが、これらについても DEX タイプのシリアル番号を C-tune のフィッティングデータと補聴器に、保存しておくことを推奨します。

DEX やアクセサリを登録するには下記手順に従ってください。

1. 「DEX とアクセサリ」ウィンドウで、登録したいタイプを選択します。「*登録*」ダイアログボックスが開きます。
2. デバイスのシリアル番号を記入し、「*登録*」を選択します。シリアル番号はフィッティングデータおよび補聴器に保存されます。

登録を削除する場合は、「登録」ダイアログボックスを開き、「*登録を削除*」ボタンを押します。

この文書は、電子データで供給されています。印刷版をご希望の場合は、http://widex.pro/gps-startup-guide で無償で入手できます。配送には 7 営業日ほどかかります。また、文書は http://widex.pro/gps-startup-guide からもダウンロードできます。

Copyright © Coselgi.無断複写・転載を禁じます。

文書バージョン：5.0。発行日：2022 年 05 月