GUÍA RÁPIDA

COMPASS GPS

DEX Y ACCESORIOS

Introducción

Esta guía rápida le informa sobre el procedimiento de alineamiento y registro de las unidades DEX y accesorios. Es necesario conectar los audífonos antes de alinearlos con una unidad DEX.



Seleccione *DEX y accesorios* en la barra de navegación situada a la izquierda de la ventana MANEJO. En la ventana DEX y accesorios puede ver las unidades DEX alineadas o registradas y alinear o registrar unidades nuevas.

Si necesita ayuda con el procedimiento de alineamiento para una ayuda DEX, puede hacer clic en ésta y en el icono Instrucciones en la casilla de diálogo de alineamiento. Puede ver cómo hacerlo en la ventana que se abre por separado.

El procedimiento de alineamiento

El procedimiento de alineamiento es idéntico, independientemente de la unidad DEX que elija. Haga lo siguiente:

1. Compruebe que los audífonos están conectados y adaptados.
2. Seleccione *DEX y accesorios* en la barra de navegación.
3. Seleccione la ayuda DEX que desea alinear. Se abrirá una casilla de diálogo Alineamiento.

4. Seleccione el botón Iniciar alineamiento. Se abre la ventana y se inicia el proceso de alineamiento.

5. Mantenga la unidad DEX en la dirección del cliente y pulse las dos teclas de volumen al mismo tiempo. Mantenga pulsadas las teclas durante cinco segundos.

   COMPASS alinea los audífonos y la unidad DEX y muestra la ventana Alineamiento finalizado. Esta ventana muestra el tipo de la unidad DEX, su número de serie y el estado de la adaptación.

   Si el alineamiento no es aceptable, la ventana le informa de esto y le muestra una lista de qué comprobar antes de iniciar un alineamiento nuevo.



6. Seleccione el botón Aceptar para guardarlo y volver a la ventana DEX y accesorios. La ventana muestra una marca de verificación que indica que se ha realizado el alineamiento.

Puede borrar un alineamiento. Seleccione la ayuda DEX deseada y haga clic en el botón *Borrar alineamiento*. Se abrirá una casilla de diálogo para que confirme que desea borrar el cliente. Seleccione Sí para borrar y volver a la ventana DEX y accesorios.

Registrar una ayuda DEX

Algunos tipos de DEX y accesorios no necesitan ser alineados con los audífonos, pero puede guardar el número de serie de éstos. Es recomendable hacerlo.

Para registrar un DEX o un accesorio, haga lo siguiente:

1. En la ventana *DEX y accesorios*, seleccione el modelo que desea registrar. Se abrirá la casilla de diálogo Registrar.

2. Introduzca el número de serie del dispositivo en el cuadro de texto y seleccione *Registrar*. Se guarda el número en la adaptación y los audífonos.

Puede abrir la casilla de diálogo Registrar y seleccionar el botón *Borrar registro* si desea volver a borrar el registro.

Para más información utilice el sistema de Ayuda situado en la barra de navegación superior o pulse la tecla F1 en el teclado.

Este documento se suministra en versión electrónica. Puede solicitar una versión impresa sin costo adicional en http://widex.pro/gps-startup-guide. El plazo de entrega estimado es de 7 jornadas laborales. Este documento también está a su disposición en http://widex.pro/gps-startup-guide.

© Widex. Reservados todos los derechos

Versión de documento: 2.0. Fecha de emisión: 2019-11