퀵 가이드

COMPASS GPS

DEX와 액세서리

소개



본 퀵가이드는 DEX 와 액세서리 에 관한 소개와 매칭 및 등록 절차에 관한 내용을 다룹니다. DEX 를 매칭하기 이전에 보청기가 연결되어 있어야 합니다.

'사용설정' 창에서 좌측 메뉴에 있는 'DEX 와 액세서리'를 선택합니다. DEX 창에서는 이미 매칭 또는 등록된를 볼 수 있으며 새장치의 매칭을 시작하거나 등록할 수 있습니다.

특정 DEX 모델의 매칭절차에 관한 도움말이 필요한 경우 원하는 DEX 종류를 클릭하고, 매칭 대화상자에서 해당 DEX 에 대한 설명 아이콘을 클릭하십시오. 클릭시 별도의 창이 열리면서 매칭의 준비 및 실행방법을 안내합니다.

매칭 절차

매칭 과정은 DEX 장치의 종류와 상관없이 동일합니다. 다음에 따라 실시하세요:

1. 보청기가 정상연결되어 있고 피팅이 완료되었는지 확인합니다.
2. 화면에서 매칭할 DEX 와 액세서리를 선택합니다.

퀵 가이드


3. 매칭할 DEX 장치의 종류를 선택합니다. 매칭 대화상자가 열립니다.

4. 매칭 시작 버튼을 선택합니다. 매칭 창이 열리면서 매칭과정이 시작됩니다.

5. DEX 를 고객 얼굴 가까이에 쥔 상태에서 음량조절 버튼 두 개를 동시에 누릅니다. 약 5 초 후 버튼에서 손을 뗍니다.

   COMPASS 가 보청기와 DEX 를 매칭하고 매칭완료 창을 표시합니다. 이 창에는 DEX 모델명 및 제품번호와 매칭 상태 (OK 여부)가 표시됩니다.

   매칭상태가 'not OK'인 경우 이를 메시지로 표시하고 매칭을 다시 시도하기 전에 확인해 볼 사항들에 대하여 안내합니다.



6. 매칭을 완료하고 DEX 와 액세서리창으로 돌아가려면 *확인* 버튼을 선택합니다. *매칭이 완료되면 창에 체크마크가 표시됩니다.*

매칭 삭제

이전의 매칭을 삭제할 수 있습니다. 원하는 DEX 와 액세서리종류를 선택한 뒤 매칭 삭제 버튼을 선택합니다. 대화상자가 열려 확실히 매칭을 삭제할 것인지 묻습니다. 삭제하려면 예를 선택하여 DEX 와 액세서리 창으로 돌아갑니다.

DEX 등록하기

일부 DEX 와 액세서리 장치는 보청기에 매칭할 필요가 없지만 이러한 DEX 모델들의 제품번호는 COMPASS 의 피팅과 보청기에 저장할 수 있습니다. (등록 권장)

DEX 의 등록방법은 아래와 같습니다.

1. DEX 와 액세서리 창에서 등록한 DEX 의 종류를 선택합니다. 등록 대화상자가 열립니다.

2. 텍스트 입력란에 해당 DEX 의 제품번호를 입력하고 *확인*을 누릅니다. 이로써 제품번호는 피팅 데이터 및 보청기 내에 모두 저장됩니다.

등록을 다시 삭제하고자 하는 경우 등록 대화상자를 열어 등록 삭제 버튼을 선택합니다.

추가 정보와 설명이 필요하신 경우 COMPASS 프로그램의 상단 바에 있는 도움말 기능을 열거나 키보드의 F1 키를 누르시기 바랍니다.

퀵 가이드

이 문서는 전자형태로 제공됩니다. 이 설명서의 종이 버전은 http://widex.pro/gps-startup-guide 에서 무상으로 요청하실 수 있으며 배송은 영업일 기준 7 일 정도 소요됩니다. 이 문서는 http://widex.pro/gps-startup-guide 에서도 제공됩니다.

Copyright © Widex. All rights reserved.

Document version: 2.0. Issue date: 2019-11