KISA KILAVUZ

COMPASS GPS

DEX VE AKSESUARLAR

Giriş



Bu kısa kılavuz DEX ve aksesuarlar, eşleştirme ve kayıt prosedürleri hakkında sizi bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. DEX cihazı eşleştirilmeden önce işitme cihazları bağlanmalıdır.

KULLANIM penceresinin sol tarafındaki gezinme çubuğundan *DEX ve aksesuarlar* seçeneğini seçin. DEX penceresinde , eşleştirilmiş DEX cihazlarını görebilir veya yeni DEX cihazlarını eşleştirmeye başlayabilirsiniz.


Belirli bir DEX türü eşleştirmek için yardıma ihtiyacınız varsa, ilgili DEX türünü tıklayabilir ve eşleşen iletişim kutusundaki DEX için Talimatlar simgesini tıklayabilirsiniz. Nasıl hazırlanacağınızı ve eşleştirmeyi nasıl yapacağınızı gösteren yeni bir pencere açılacaktır.

Eşleştirme işlemi

Eşleştirme işlemi tüm DEX cihazları için aynıdır. Aşağıdakileri yapın:

1. İşitme cihazlarının bağlı olduğundan ve doğru uygulama yapıldığından emin olun.
2. Gezinme çubuğunda *DEX ve aksesuarlar*'i seçin.
3. Eşleştirmek istediğiniz DEX tipini seçin.Eşleştirme iletişim kutusu açılır.
4. Eşleştirmeye Başla düğmesini seçin. Eşleştirme penceresi açılır ve eşleştirme işlemi başlar.
5. DEX'i hastanıza doğru tutun ve iki ses tuşuna aynı anda basın. Her iki tuşu 5 saniye süreyle basılı tutun.

   COMPASS, işitme cihazları ile DEX'i eşleştirir ve Eşleştirme tamamlandı penceresi açılır. Bu pencerede DEX tipi, seri numarası ve eşleştirme durumu – yani tamamlanıp tamamlanmadığı görülür.



   Eşleştirme tamamlanamamış ise, bu pencerede bildirilir ve yeniden eşleştirmeye başlamadan önce kontrol etmeniz gerekenler konusunda genel bilgi verilir.

6. Eşleştirmeyi kaydetmek ve DEX ve aksesuarlar penceresine geri dönmek için Tamam seçeneğine tıklayın. DEX ve aksesuarlar penceresi eşleşmenin tamamlandığını gösteren bir onay işareti gösterir.

Eşleştirmeyi sil

Var olan bir eşleştirme silinebilir. İstenen DEX türünü seçin ve Eşleştirmeyi sil düğmesini seçin. Eşleştirmeyi silmek istediğinizden emin olup olmadığınızı soran bir iletişim kutusu açılır. Silmek ve DEX ve aksesuarlar penceresine dönmek için Evet'i seçin.

Bir DEX'i kaydedin

Bazı DEX ve aksesuarlar tiplerinin işitme cihazlarına eşleştirilmesi gerekmez, ancak bu DEX tiplerinin seri numaraları COMPASS uygulamasına ve işitme cihazlarına kaydedilebilir. Bunu mutlaka yapmanızı öneririz.

DEX veya aksesuar kaydetmek için aşağıdakileri yapın:

1. DEX ve aksesuarlar penceresinde, kaydetmek istediğiniz türü seçin. Kayıt iletişim kutusu açılır.
2. Cihazın seri numarasını metin alanına yazın ve Kaydet seçeneğini seçin. Seri numarası hem uygulamaya hem de işitme cihazlarına kaydedilir.

Kaydı silmek isterseniz, Kayıt iletişim kutusunu açabilir ve kayıt Sil düğmesini seçebilirsiniz.

Bu belge elektronik ortamda sunulmaktadır. Bu belgenin basılı formunu http://widex.pro/gps-startup-guide adresinden ücretsiz olarak talep edebilirsiniz, tahmini gönderim süresi 7 takvim günüdür. Bu belgeyi http://widex.pro/gps-startup-guide adresinde de bulabilirsiniz.

Daha ayrıntılı bilgi ve yönlendirme için, COMPASS yazılımındaki üst gezinme çubuğuna tıklayarak ya da klavyenizde F1 tuşuna basarak Yardım sistemini açın.

© Widex. Tüm hakları saklıdır

Belge sürümü: 2.0. Yayınlanma: 2019-11