КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

COMPASS GPS

DEX И АКСЕССУАРЫ

Введение



В этом кратком руководстве содержится информация о DEX и аксессуары и о процессах сопряжения и регистрации. Обязательно подсоедините слуховые аппараты до того, как начнете настраивать для них DEX.

Выберите DEX и аксессуары на навигационной панели слева от меню УПРАВЛЕНИЕ. В окне DEX и аксессуары Вы можете увидеть уже сопряженные или зарегистрированные устройства DEX, Вы также можете добавить и зарегистрировать здесь новые устройства DEX.

Если Вам нужна помощь, чтобы провести сопряжение устройства DEX, Вам следует нажать на желаемый тип DEX и затем нажать на значок инструкции в окне Сопряжение. Появится отдельное окно, в котором вы увидите, как правильно подготовиться к настройке и выполнить ее.

Процедура настройки

Процедура настройки всех устройств DEX одинаковая. Выполните следующее:


1. Убедитесь, что слуховые аппараты подсоединены и настроены правильно.
2. Выберите DEX и аксессуары на навигационной панели.
3. Выберите тип DEX, для которого Вы хотите выполнить сопряжение.

4. Выберите клавишу *Начать сопряжение.* Откроется окно настройки, и начнется процесс настройки.

5. Держите DEX в направлении пациента и нажмите одновременно обе клавиши громкости. Удерживайте клавиши нажатыми около пяти секунд.

   COMPASS проведет сопряжение между слуховыми аппаратами и DEX, после этого появится окно *Настройка завершена*. В данном окне указан тип DEX, его номер и состояние настройки, то есть, прошла ли она успешно.

   Если настройка не OK, то в окне появится соответствующее сообщение, а также информация о том, что следует сделать, прежде чем проводить повторную настройку.



6. Выберите клавишу OK, чтобы сохранить настройку и вернуться в окно DEX и аксессуары. В окне появилась галочка, что говорит о том, что сопряжение завершено.

Удалить настройку

Вы можете удалить существующую настройку. Выберите желаемый тип DEX и нажмите клавишу *Удалить сопряжение.* Откроется диалоговое окно с вопросом, уверены ли Вы, что хотите удалить сопряжение. Нажмите *Да*, чтобы удалить и вернуться в окно DEX и аксессуары.

Регистрация DEX

Некоторые типы DEX и аксессуары не требуют сопряжения со слуховыми аппаратам, но тем не менее вы можете сохранить заводской номер этих типов DEX в настройке COMPASS и в слуховых аппаратах. Мы настоятельно рекомендуем это делать.

Чтобы зарегистрировать DEX или аксессуар, сделайте следующее:

1. В окне DEX и аксессуары выберите тип, который Вы хотите зарегистрировать. Откроется диалоговое окно Зарегистрировать.

2. Напишите серийный номер устройства в текстовом поле и выберите *Зарегистрировать.*. Теперь серийный номер сохранен в настройке и в слуховых аппаратах.

Вы можете открыть диалоговое окно Зарегистрировать и выбрать *Удалить регистрацию*, если Вы снова хотите удалить регистрацию.

Для получения более подробной информации откройте Справку на верхней навигационной панели программы COMPASS или нажмите клавишу F1 на Вашем экране.

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

Этот документ представлен электронном формате. Бумажную копию можно бесплатно запросить через сайт http://widex.pro/gps-startup-guide, она будет доставлена примерно через 7 календарных дней. Этот документ также доступен на http://widex.pro/gps-startup-guide.

© Widex. Все права защищены

Версия документа: 2.0. Выход: 2019.11