QUICK GUIDE

COMPASS GPS

DEX OG TILBEHØR

Introduktion

Denne quick guide indeholder oplysninger om DEX og matchnings- og registreringsproceduren. Høreapparaterne skal være tilsluttet, før de kan matches med en DEX-enhed.



Vælg *DEX og tilbehør* i navigationsbjælken til venstre i vinduet HÅNDTERING. I vinduet DEX og tilbehør kan du se allerede matchede eller registrerede enheder, og du kan begynde at matche eller registrere nye enheder.

Hvis du har brug for hjælp til at matche en bestemt DEX type, kan du klikke på den ønskede type og derefter på vejledningsikonet for den i dialogboksen Matchning. Derved åbnes et separat vindue, hvor du kan se, hvordan du forbereder at udføre matchningen.

Matchningen

Matchningen er den samme, uanset hvilken DEX type du matcher. Gør følgende:

1. Sørg for, at høreapparaterne er tilsluttet og tilpasset korrekt.
2. Vælg *DEX og tilbehør* på navigationsbjælken.


3. Vælg den type DEX, du vil matche. En dialogboks, Match, åbnes.

4. Tryk på knappen *Start matchning*. Vinduet Matchning åbner, og matchningen begynder.

5. Hold DEX-enheden hen mod klienten og tryk på de to lydstyrkeknapper samtidig. Hold knapperne nede i ca. fem sekunder.

   COMPASS matcher høreapparaterne og DEX-enheden og viser vinduet Matchning afsluttet. Vinduet viser DEX-type, serienummer og status for matchningen – dvs. om den er OK.

   Hvis matchningen ikke er OK, viser vinduet en besked herom og giver dig en oversigt over, hvad du kan kontrollere, før du forsøger at matche igen.



6. Vælg *OK*-knappen for at gemme matchningen og vende tilbage til vinduet DEX og tilbehør. Vinduet viser nu et afkrydsningsmærke, der angiver, at matchningen blev gennemført.

Slet matchning

Du kan fjerne en eksisterende matchning. Vælg den ønskede type DEX og derefter knappen *Slet matching*. En dialogboks åbnes, hvor du bliver spurgt, om du er sikker på, at du vil slette matchningen. Vælg *Ja* for at slette og vende tilbage til vinduet DEX og tilbehør.

Registrér en DEX

Nogle typer DEX og tilbehør behøver ikke at blive matchet med høreapparaterne, men du kan stadig gemme serienummeret på dem i COMPASS tilpasningen og i høreapparaterne. Dette anbefales stærkt.

For at registrere en DEX eller tilbehør skal du gøre følgende:

1. Vælg den type, du ønsker at registrere i vinduet DEX og tilbehør. Dialogboksen Registrér åbnes.

2. Skriv serienummeret på den pågældende enhed i tekstfeltet, og vælg *Registrer.* Serienummeret er nu gemt både i tilpasningen og i høreapparaterne.

Du kan åbne dialogboksen Registrér og vælge knappen *Slet registrering*, hvis du vil slette registreringen igen.

Du kan få mere information og vejledning ved at åbne Hjælp-systemet fra øverste navigationsbjælke i COMPASS programmet eller ved at trykke på F1-knappen på tastaturet.

Dette dokument leveres i elektronisk form. En papirudgave af vejledningen kan bestilles uden ekstra omkostninger på http://widex.pro/gps-startup-guide. Forventet leveringstid: 7 kalenderdage. Dokumentet findes også på http://widex.pro/gps-startup-guide.

© Widex. Alle rettigheder forbeholdes

Dokumentversion: 2.0. Udstedt: 2019-11