KRÓTKI PRZEWODNIK

COMPASS GPS

DEX I AKCESORIA

Wprowadzenie

Przedstawiamy podstawowe informacje na temat urządzeń DEX i akcesoria oraz procedury ich dostrojenia i rejestracji. Aby móc dostroić urządzenia DEX do aparatów, muszą one być podłączone do programu COMPASS.



Na pionowym pasku nawigacji ekranu OBSŁUGA, zaznaczamy DEX i akcesoria. Otwiera sie okno, w którym widzimy wszystkie wcześniej dostrojone lub zarejestrowane urządzenia DEX i akcesoria, a także możemy rozpocząć dostrojenie lub rejestrację nowego urządzenia.

W przypadku, gdy potrzebujemy pomocy w dostrojeniu wybranego urządzenia DEX, klikamy na ikonę danego urządzenia i dalej na ikonę Instrukcje w oknie dialogowym Dostrojenie. Instrukcja z informacjami jak przygotować i przeprowadzić dostrojenie otworzy się w nowym oknie.


Procedura dostrajania

Procedura dostrajania jest taka sama dla wszystkich rodzajów urządzeń DEX. Należy:

1. Upewnić się, że aparaty słuchowe są podłączone do programu i prawidłowo dopasowane.
2. Na pasku nawigacji wybrać urządzenie DEX i akcesoria.
3. Wybierz typ DEX, który chcesz dostroić. Otworzy się okno dialogowe Dostrojenie.

4. Wybierz *Start dostrojenia.* Otworzy się nowe okno i rozpocznie się procedura dostrajania.

5. Trzymając urządzenie DEX skierowane w stronę pacjenta nacisnąć równocześnie dwa przyciski zmiany poziomu głośności i przytrzymać je wciśnięte przez około pięć sekund.

   Program COMPASS dostraja aparaty słuchowe z urządzeniem DEX, a następnie wyświetli okno dialogowe Podsumowanie. Jeśli wszystko przebiegnie bez zakłóceń, w tym oknie pojawi się rodzaj urządzenia DEX, jego numer seryjny oraz status dostrojenia.

   W razie wystąpienia problemów, w oknie dialogowym pojawi się informacja, jaki pojawił się problem, a także porada co należy sprawdzić przed ponownym rozpoczęciem procedury dostrojenia.

6. Klikamy na przycisk *OK*, aby zapisać dostrojenie i powrócić do okna DEX i akcesoria. Okno DEX pokazuje teraz znacznik wskazujący, że dostrojenie zostało zakończone.

Usuń dostrojenie

Możemy usunąć zapisane dostrojenie. Wybierz żądany typ DEX i wybierz przycisk *Usuń dostrojenie*. Otworzy się okno dialogowe z zapytaniem, czy jesteś pewien, że chcesz usunąć dopasowanie. Wybierz *Tak*, aby usunąć i wrócić do okna DEX i akcesoria.

Zarejestruj urządzenie DEX

Niektóre rodzaje urządzeń DEX i akcesoria nie wymagają dostrojenia z aparatami słuchowymi. Możemy jednak zapisać ich numery seryjne w programie COMPASS oraz w pamięci aparatów słuchowych pacjenta. Jest to procedura ważna i zalecana.

W celu zarejestrowania urządzenia DEX lub akcesoriów , należy:

1. W oknie DEX i akcesoria wybierz model, który chcesz zarejestrować. Otworzy się okno dialogowe Rejestracja.

2. Wpisz w pole tekstowe numer fabryczny urządzenia i wybierz *Zarejestruj*. Wprowadzony numer seryjny zostanie zapisany zarówno w parametrach dopasowania jak i w pamięci aparatów słuchowych.

Możesz otworzyć okno dialogowe *Rejestracja* i wybrać przycisk *Usuń rejestrację*, jeśli chcesz ponownie usunąć rejestrację.

Niniejszy dokument dostępny jest w wersji elektronicznej. Wersja papierowa tej instrukcji może zostać zamówiona na specjalne życzenie bez dodatkowej opłaty na stronie http://widex.pro/gps-startup-guide, a czas oczekiwania na dostawę wynosi 7 dni kalendarzowych. Dokument dostępny jest również pod adresem: http://widex.pro/gps-startup-guide.

KRÓTKI PRZEWODNIK

Więcej informacji i instrukcji znajduje się w dziale Pomoc, dostępnym na poziomym pasku nawigacji w oknie programu COMPASS, lub po naciśnięciu klawisza F1.

© Widex. Wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja dokumentu: 2.0. Wydany: 2019-11