GUIDE RAPIDE

COMPASS GPS

DEX ET ACCESSOIRES

Introduction

Ceci est un guide rapide pour vous informer sur les DEX et accessoires et les procédures d'appairage et d'enregistrement. Vous devez connecter les aides auditives avant de pouvoir les appairer à un appareil DEX.



Sélectionnez *DEX et accessoires* depuis la barre de navigation à gauche de la fenêtre GESTION. Dans la fenêtre DEX et accessoires, vous pouvez voir des appareils DEX déjà appairés ou enregistrés~~,~~ et vous pouvez commencer l'appairage ou l'enregistrement de nouveaux appareils DEX.

Si vous avez besoin d'aide pour la procédure d'appairage d'un appareil DEX spécifique, vous pouvez cliquer sur le type de DEX souhaité, puis sur l'icône Instructions pour le DEX dans la boîte de dialogue Appairage. Cela ouvre une fenêtre à part dans laquelle vous pouvez voir comment préparer et effectuer l'appairage.


La procédure d'appairage

La procédure d'appairage est la même quel que soit le type de DEX. Faites comme suit :

1. Vérifiez que les aides auditives sont correctement connectées et programmées.
2. Sélectionnez *DEX et accessoires* dans la barre de navigation.

3. Sélectionnez le DEX que vous voulez appairer. Une boîte de dialogue Appairage s'ouvre.

4. Sélectionnez le bouton *Démarrer.* La fenêtre d'appairage s'ouvre et le processus d'appairage démarre.



5. Tenez le DEX en direction de votre patient et appuyez simultanément sur les deux boutons du volume. Maintenez les boutons enfoncés pendant environ cinq secondes.

   COMPASS appaire les aides auditives et le DEX, puis affiche la fenêtre Appairage terminé. Cette fenêtre affiche le type de DEX, son numéro de série, et l'état de l'appairage, c'est-à-dire s'il est réussi.

   Si l'appairage n'est pas bon, la fenêtre affiche un message et vous donne un aperçu de ce que vous pouvez vérifier avant de recommencer l'appairage.

6. Sélectionnez le bouton *OK* pour enregistrer l'appairage et retourner à la fenêtre DEX et accessoires. La fenêtre affiche désormais une coche indiquant que l'appairage est terminé.

Effacer l'appairage

Vous pouvez supprimer un appairage existant. Sélectionnez le DEX souhaité, puis le bouton *Supprimer appairage.* Une boîte de dialogue s'ouvre pour vous demander si vous êtes sûr de vouloir supprimer l'appairage. Sélectionnez *Oui* pour le supprimer et revenir à la fenêtre DEX et accessoires.

Enregistrer un DEX

Certains types de DEX et accessoires n'ont pas besoin d'être appairés aux aides auditives, cependant vous pouvez quand même enregistrer leur numéro de série dans la programmation COMPASS et dans les aides auditives. Cela est fortement recommandé.

Pour enregistrer un DEX ou un accessoire, procédez comme suit:

1. Dans la fenêtre DEX et accessoires, sélectionnez le type que vous souhaitez enregistrer. La boîte de dialogue Enregistrer s'ouvre.

2. Inscrivez le numéro de série de l'appareil dans la zone de texte, puis sélectionnez *Enregistrer*. Le numéro de série est désormais enregistré dans la programmation et dans les aides auditives.

Vous pouvez ouvrir la boîte de dialogue Enregistrer, puis sélectionner le bouton *Supprimer l'enregistrement* si vous souhaitez supprimer à nouveau votre enregistrement.

GUIDE RAPIDE

Ce document est fourni sous forme électronique. Vous pouvez faire la demande d'une version papier gratuitement sur http://widex.pro/gps-startup-guide. Délai de livraison estimé à 7 jours ouvrés. Le document est désormais disponible sur http://widex.pro/gps-startup-guide.

Pour plus d'informations et de conseils, ouvrez le Système d'aide depuis la barre de navigation du programme COMPASS ou appuyez sur le bouton F1 de votre clavier.

© Widex. Tous droits réservés

Version du document : 2.0. Publié : 2019-11