SNABBGUIDE

COMPASS GPS

DEX OCH TILLBEHÖR

Inledning

Detta är en snabbguide för att informera dig om DEX och tillbehör samt matchnings- och registreringsprocedurerna. Du måste ansluta hörapparaterna innan du kan matcha en DEX till dem.



Välj DEX och tillbehör i navigeringskolumnen till vänster i fönstret HANTERING. I DEX och tillbehör-fönstret kan du se alla enheter som redan är matchade eller registrerade och du kan även matcha och registrera nya enheter.

Om du behöver hjälp med matchningen för en viss typ av DEX kan du klicka på önskad DEX-typ och klicka på instruktionsikonen för DEX-enheten i dialogrutan för matchning. Då öppnas ett separat fönster, där du kan se hur du förbereder och genomför matchningen.

Matchningsprocessen

Matchningsprocessen är likadan oavsett vilken DEX-typ du matchar. Gör så här:


1. Se till att hörapparaterna är anslutna och korrekt anpassade.
2. Välj *DEX och tillbehör* i navigeringsfältet.
3. Välj den typ av DEX som du vill matcha. En dialogruta för matchning öppnas.

4. Tryck på knappen *Börja matcha*. Matchningsfönstret öppnas och matchningsförloppet påbörjas.

5. Håll DEX mot klienten och tryck ner de två volymknapparna samtidigt. Håll ner knapparna i cirka fem sekunder.

   COMPASS matchar hörapparaterna och DEX:en och visar hela matchningsfönstret. Det här fönstret visar DEX-typen, serienumret och statusen för matchningen, det vill säga om den var OK.

   Om matchningen inte var OK visar fönstret ett meddelande om detta och ger dig en översikt över vad du kan kontrollera innan du försöker matcha igen.



6. Välj *OK* för att spara matchningen och återgå till DEX och tillbehör-fönstret. Fönstret visar nu en bockmarkering som anger att matchningen har slutförts.

Radera matchning

Du kan radera en befintlig matchning. Välj önskad typ av DEX och tryck på knappen *Ta bort matchning*. En dialogruta öppnas där du tillfrågas om du är säker på att du vill ta bort matchningen. Välj *Ja* för att radera och återgå till DEX och tillbehör-fönstret.

Registrera en DEX

Vissa DEX och tillbehör-typer behöver inte matchas med hörapparaterna, men du kan fortfarande spara serienumret för dessa typer i COMPASS-anpassningen och i hörappparaterna. Vi rekommenderar starkt att du gör det.

Gör så här för att registrera DEX eller ett tillbehör:

1. I DEX och tillbehör-fönstret väljer du den typ som du vill registrera. Dialogrutan Registrera öppnas.

2. Skriv in enhetens serienummer i textfältet och välj *Registrera*. Serienumret är nu sparat både i anpassningen och i hörapparaterna.

Du kan öppna dialogrutan Registrera och välja knappen *Ta bort registrering* om du vill ta bort registreringen igen.

För ytterligare information och hjälp, öppna Hjälpsystemet från det övre navigeringsfältet i COMPASS-programmet, eller genom att välja F1-knappen på ditt tangentbord.

Detta dokument tillhandahålls i elektronisk form. Du kan begära en pappersversion av instruktionerna utan extra kostnad på http://widex.pro/gps-start-guide – förväntad leveranstid är sju kalenderdagar. Dokumentet är även tillgängligt på http://widex.pro/gps-start-guide.

© Widex. All rights reserved

Dokumentversion: 2.0. Utfärdat: 2019-11