COMPASS GPS

DEX 和配件

簡介



這是一個快速指南, 通知您有關 DEX 和配件以及匹配和註冊程序. 然後才能進行 DEX 和助聽器的匹配程序.

由左導覽列, 點選 DEX 和配件. 在 DEX 和配件視窗中, 您可以看到任何已經匹配或註冊的 DEX 設備, 您可以開始匹配或註冊新的 DEX 設備.

如果您需要特定 DEX 類型的匹配過程說明, 可以單擊所需的 DEX 類型, 然後在匹配對話框中單擊 DEX 的說明圖標. 它會開啟另外的視窗說明如何準備和執行匹配.

匹配程序

無論那一種 DEX, 它的匹配程序都一樣. 如下:


1. 確認助聽器已連接到 Compass, 且已調整好.
2. 由導覽列, 點選 DEX 和配件.
3. 選擇您想要匹配的 DEX 類型. 匹配對話框打開.
4. 選擇開始匹配按鈕, 開啟匹配視窗, 並進行匹配.

5. 將 DEX 對著助聽器, 同時壓下它的 2 個音量鍵, 持續約 5 秒鐘.

   Compass 匹配助聽器和 DEX, 在匹配視窗上顯示 DEX 機型, 序號和匹配狀態.

   假如匹配未成功, 視窗除了顯示結果, 並建議解決辦法.

6. 點按"確認"按鈕, 儲存匹配, 回到 DEX 和配件視窗. DEX 視窗現在顯示一個勾選標記, 表示匹配已完成.



移除匹配

點按 DEX 旁的"移除匹配"按鈕, 選擇所需的 DEX 類型, 然後選擇刪除匹配按鈕. 開啟一個對話框, 詢問您是否確定要刪除匹配. 選擇"是", 刪除並返回到 DEX 和配件視窗.

登記 DEX

有些 DEX 和配件並不需要匹配助聽器, 但您仍可將它的序號登記到 Compass/NOAH 資料庫及助聽器內.

要註冊 DEX 或配件, 請執行以下操作:

1. 在 DEX 和配件窗口中, 選擇要註冊的類型. 開啟註冊對話框.

2. 在文字欄位中寫入設備的序列號, 然後點按註冊. 序號便儲存到 Compass/NOAH 資料庫及助聽器內.

如果您想再次刪除註冊, 您可以打開註冊對話框, 並選擇刪除註冊按鈕.

這種啟動指南是以電子形式提供, 若要紙本, 也可以免費向http://widex.pro/gps-startup-guide 索取, 預計交付時間7天. 啟動指南也可在 http://widex.pro/gps-startup-guide 瀏覽.

若要更詳細的資訊, 請開啟 Compass 程式的導覽列中的小幫手, 或按鍵盤上的 F1 按鈕.

© Widex. 版權所有

Document version: 2.0. Issued: 2019-11