COMPASS GPS

DETETAR OS APARELHOS AUDITIVOS

Introdução


Este guia rápido explica como detetar / conetar aparelhos auditivos no COMPASS. Deve detetar todos os aparelhos auditivos e conetar-se a eles antes de fazer uma adaptação.

Conetar os aparelhos auditivos

Faça o seguinte para detetar e conetar aparelhos auditivos:

1. Selecione o seu cliente na base de dados e abra o COMPASS.

2. A partir da janela INICIAR SESSÃO ou SELEÇÃO, selecione um interface de programação a partir da lista suspensa no topo do espaço de trabalho principal. A escolha predefinida é o interface que utilizou da última vez. O número de interfaces de programação exibidos depende dos interfaces que tiver conetado.



3. Selecione o botão *Conetar* no topo da janela INICIAR SESSÃO OU SELEÇÃO.

   O COMPASS deteta todos os aparelhos auditivos dentro do raio de alcance e exibe-os na caixa de diálogo.

4. Quando tem dois (ou mais) aparelhos auditivos ligados perto de um interface de programação sem fios, pode ser difícil de encontrar o aparelho auditivo correto para cada lado. Para o ajudar a identificar os

aparelhos auditivos, utilize os botões *Reproduzir* no cabeçalho *Identificar HA* (aparelho auditivo). Quando seleciona um botão *Reproduzir*, o aparelho auditivo correspondente emite um som para que saiba onde ele está.

5. Utilize os botões de rádio nas colunas *Selecionar direito* e *Selecionar esquerdo* para definir qual o aparelho auditivo a usar para o lado direito e qual a usar para o lado esquerdo.



6. Quando tiver selecionado os aparelhos auditivos, selecione *Seguinte* para seguir em frente. Aparece a caixa de diálogo Estado da conexão. A qui consegue ver os aparelhos auditivos. A caixa de diálogo exibe o modelo, o número de série e as opções nos aparelhos auditivos.

7. Utilize as listas suspensas para escolher ou mudar de EarWare. É importante que escolha a configuração que corresponda aos auriculares atuais do seu cliente. Senão o fizer, os dados da adaptação não estarão corretos e o seu cliente não obterá o benefício pleno do seu aparelho auditivo.

8. Selecione *Seguinte.* Os aparelhos auditivos estão agora conetados. O botão Desconetar é exibido em vez do botão Conetar.

Para mais informação e orientação, abra o sistema de Ajuda na barra de navegação superior do programa COMPASS, ou prima o botão F1 no seu teclado.

Este documento é fornecido em formato eletrónico. Uma versão em papel destas instruções pode ser solicitada sem custo adicional em http://widex.pro/gps-startup-guide, com tempo previsto de entrega de 7 dias. Este documento também está disponível em http://widex.pro/gps-startup-guide.

© Widex. Todos os direitos reservados

Versão do documento: 2.0. Emitida: 2019-11