GUIDA RAPIDA

COMPASS GPS

RILEVAMENTO APPARECCHI ACUSTICI

Introduzione


Questa Guida Veloce vi spiega come rilevare / collegare gli apparecchi acustici tramite COMPASS. Per poterla svolgere e procedere poi con il fitting è necessario che gli apparecchi acustici siano collegati.

Collegare gli apparecchi acustici

Ecco i passi da fare per rilevarli e collegarli:

1. Selezionate il cliente dal vostro database, quindi aprite COMPASS.

2. Da AVVIA SESSIONE, oppure dalla schermata SELEZIONE, selezionare la vostra interfaccia di programmazione dall'elenco a discesa che compare nella parte superiore dell'area di lavoro principale. Come scelta predefinita, appare l'interfaccia di programmazione che è stata utilizzata l'ultima volta. Il numero delle interfacce disponibili dipende da quante sono connesse.




3. Selezionate il pulsante *Connetti* posizionato nella parte superiore della schermata AVVIA SESSIONE oppure SELEZIONE.

   COMPASS rileva ora tutti gli apparecchi acustici che si trovano all'interno del suo campo operativo, mostrandoli nella finestra di dialogo.

4. Se avete due o più apparecchi acustici accesi in prossimità dell'interfaccia di programmazione, potrebbe essere difficile trovare l'apparecchio corretto da applicare, per ciascun lato. Per aiutarvi ad identificare quelli giusti, selezionate i pulsanti *Play* situati sotto la voce *Identifica AA.* Selezionando il pulsante *Play*, l'apparecchio corrispondente emette un suono, permettendovi così di identificarlo.

5. Scegliete gli apparecchi da usare per il lato sinistro e destro, servendovi degli appositi pulsanti di opzione presenti nelle colonne Sel*ezione Destro* e *Selezione Sinistro.*

6. Una volta selezionati gli apparecchi, cliccate su *Avanti* per proseguire. A questo punto appare la finestra di dialogo *Stato connessione.* Qui potete vedere gli apparecchi acustici. La finestra di dialogo mostra il modello, il numero di serie e le opzioni disponibili per gli apparecchi acustici.



7. Se necessario, servitevi dell'elenco a discesa Auricolari per scegliere o modificare il tipo di auricolari da applicare. E' molto importante che utilizziate le regolazioni che soddisfano effettivamente gli apparecchi/auricolari prescelti per il vostro cliente. In caso contrario, i dati del fitting non saranno corretti ed il cliente non potrà trarre pieno beneficio dai suoi apparecchi acustici.

8. Selezionare *Avanti*. Gli apparecchi acustici sono ora collegati. Al posto del pulsante Connetti, appare quello con la scritta Disconnetti.

Per ulteriori informazioni e consigli aprire l'Aiuto dalla barra di navigazione superiore di COMPASS, oppure premere il pulsante F1 sulla tastiera.

Questo documento viene fornito in formato elettronico. La versione cartacea può essere richiesta gratuitamente a http://widex.pro/gps-startup-guide e la si può ricevere via posta in circa 7 giorni lavorativi. Il documento è disponibile anche tramite questo link: http://widex.pro/gps-startup-guide.

© Widex. Tutti i diritti riservati.

Versione documento V2.0. Data pubblicazione: 2019-11