
# GUÍA RÁPIDA

**COMPASS GPS**

# REAJUSTES

## Introducción

Esta guía rápida explica la sección REAJUSTES de COMPASS. En MÁS HERRAMIENTAS puede acceder a una serie de herramientas útiles.




## Iniciador de programas

El Iniciador de programas está situado en la parte superior de la barra de navegación. El número máximo de programas es cinco más un programa de SelectorInteligente. Si tiene más de un programa en los audífonos, solo puede ver el programa activo. Los otros programas están representados por iconos. Puede ver el nombre del programa si coloca el ratón encima del icono.

Tenga en cuenta que las funciones en Reajustes difieren según el audífono con el que esté trabajando. Más adelante puede ver una descripción de las herramientas para las gamas DREAM y UNIQUE/BEYOND/EVOKE/MOMENT.

## Herramientas principales para la gama UNIQUE/BEYOND/EVOKE/MOMENT

- **Gestor de programas** El número de programas que puede tener cada audífono depende del modelo y de si se utiliza una unidad DEX. Desde fábrica, la mayoría de los audífonos tienen un programa, el programa Universal. Sin embargo, algunos tipos de audífonos (como los que tienen conexión Bluetooth) tienen más de un programa definido automáticamente. El Gestor de programas le permite definir programas adicionales.

Utilice Programas adicionales si su cliente necesita programas específicos para ciertos entornos. Utilice Programas especiales si el cliente necesita programas especiales como Teléfono o Zen.

También puede añadir programas de SelectorInteligente. Puede ser Zen+ o Teléfono+.

- **Ajustes** En esta ventana puede acceder a las fichas Ganancia y compresión donde puede ajustar los niveles de ganancia y la compresión en el audífono. La vista predeterminada de gráficos en la ventana Reajustes es Salida contra frecuencia. Si lo desea, puede cambiar dicha vista. Utilice las opciones entre los dos gráficos para cambiarla.

  Según el audífono y el programa seleccionado, puede también acceder a otras fichas.

- **Ajustes de función** Esta ventana le permite acceder a varios ajustes, como por ejemplo el Modo de cancelación de feedback. Puede ver el ajuste de cada función y, si hace clic en el icono de la función, puede cambiar el ajuste de ésta y ver más información.

## Herramientas principales para la gama DREAM

- **Ajustes de programa:** La vista predeterminada de gráficos es Salida contra frecuencia. Si lo desea, puede cambiar dicha vista. Utilice las opciones entre los dos gráficos para cambiarla.


  Utilice las fichas debajo de los gráficos para ajustar los audífonos. La ficha Ajustes de ganancia le permite ajustar la amplificación en varias zonas de frecuencia, mientras que la ficha Compresión le permite ajustar el umbral de compresión (CT1) y ver los valores de CT2, CR1 y CR2 (ratio de compresión). Utilice Ajustes de función para definir los ajustes de algunas de las funciones especiales.

- **Gestor de programas** El número de programas que puede tener cada audífono depende del modelo y de si se utiliza una unidad DEX. El ajuste de fábrica es que los audífonos tengan un programa Principal. El Gestor de programas le permite definir programas adicionales.

  Utilice Programas estándar para añadir el mismo programa en ambos audífonos. Si necesita programas distintos, seleccione Programas compuestos y seleccione los programas en la lista.

## Más herramientas

MÁS HERRAMIENTAS contiene las herramientas siguientes:




- **Guía de soluciones** La Guía de soluciones global opera con el rendimiento general de los audífonos. Si la abre desde el programa Principal, se activa la guía Global y cualquier cambio que haga afectará a todos los programas. Si la abre desde otro programa, se activa la guía específica y los cambios solo afectan al programa en cuestión. La Guía global de soluciones utiliza la información sobre el cliente y la adaptación guardada en COMPASS para sugerir soluciones individuales y soluciones más generales. Puede aplicar la mayoría de las soluciones desde la propia guía.

- **Adaptación**. Si el cliente no está acostumbrado a usar audífonos, puede ajustar la función Adaptación a un nivel inferior a 4 durante un periodo de tiempo. Esto reduce la ganancia general. Cuando sea necesario, puede volver a ajustar la función al nivel 4. También puede utilizar la Adaptación automática para el cambio automático de nivel. La Adaptación es

una función global que afecta a todos los programas. Los gráficos muestran la Salida contra frecuencia e incluye las curvas meta.

- **Extensor de audibilidad** Al abrir el Extensor de audibilidad, pasará automáticamente al programa Principal. Para la gama UNIQUE/BEYOND/EVOKE/MOMENT, el programa seleccionado de antemano permanecerá activo. Los gráficos muestran el efecto del Extensor de audibilidad. La ventana se abre con la ficha Programas seleccionados activa. Aquí puede elegir los programas en los que debe estar activo el Extensor de audibilidad. Puede activarlo para programas específicos o para todos. Puede definir la Frecuencia de inicio y el Rango de frecuencia del Extensor de audibilidad. Para algunos audífonos también puede definir el volumen del Extensor de audibilidad y activar adaptación para éste.

- **Gestor de feedback** Aunque haya realizado un test de feedback con éxito, el cliente puede quejarse de pitidos en sus audífonos, sobre todo en entornos silenciosos. Esto significa que sigue habiendo feedback. Si hacer un molde nuevo o reducir el diámetro del venting no soluciona el problema, puede solucionarlo haciendo ajustes en el Gestor de feedback.

- **Gestor de MPO** Esta ventana muestra los valores de MPO meta y, para los audífonos DREAM, los valores referencia. Puede definir los niveles de salida máximos. Los ajustes realizados en esta función afectan a los programas definidos en el audífono.

- **Verificación** Esta función contiene herramientas que permiten la configuración del audífono para mediciones de verificación con un sistema externo de análisis. Puede elegir entre el modo de test adaptativo y el modo de test no adaptativo.

*Para más información utilice el sistema de Ayuda situado en la barra de navegación superior o pulse la tecla F1 en el teclado.*

Este documento se suministra en versión electrónica. Puede solicitar una versión impresa sin costo adicional en http://widex.pro/gps-startup-guide. El plazo de entrega estimado es de 7 jornadas laborales. Este documento también está a su disposición en http://widex.pro/gps-startup-guide.

© Widex. Reservados todos los derechos

Versión de documento: 2.0. Fecha de emisión: 2019-11