GUIA DE CONSULTA RÁPIDA

COMPASS GPS


MANUSEAMENTO

Introdução

Este guia rápido aborda o tema MANUSEAMENTO no COMPASS. Tem acesso ao DEX, CROS/BiCROS e configuração HA para este tema. Tenha em atenção que existem guias rápidos em separado para o DEX e o CROS/BiCROS.

Configuração HA

A janela de configuração HA consiste nos quatro separadores seguintes:



- **Indicadores acústicos.** Este separador permite-lhe definir as diferentes indicações de som que o aparelho auditivo utiliza. Também lhe permite desativar alguns dos indicadores. Tenha em atenção que as configurações dos indicadores ligado/desligado são apenas biauriculares, e que estas funcionalidades são ligadas por defeito (exceto para o Lost Partner). Também tem acesso a funcionalidades de compensação do nível e outras funcionalidades neste separador. Para alguns aparelhos auditivos, estas configurações estão localizadas diretamente por baixo das configurações ligado/desligado, e para

outros aparelhos auditivos consegue encontrar as funcionalidades extra clicando o botão *Configurações* no canto superior direito da janela. Utilize as listas suspensas para selecionar as configurações que deseja para as funcionalidades. Pode compensar tanto os níveis SmartTone como os SmartSpeak.

- **Controlos do utilizador.** Aqui pode definir as configurações dos controlos do utilizador no aparelho auditivo, tais como o modo de arranque e o controlo de programa e volume ou o controlo de preferência.

- **Configuração InterEar.** Defina as configurações InterEar como estando ligadas ou desligadas. A configuração predefinida é “Ligado”.

- **Opções clínicas.** Este separador contem o Lembrete de revisão e as funcionalidades de Código de segurança. Estas funcionalidades não afetam a adaptação atual, mas podem ser relevantes para si. O Lembrete de revisão serve para relembrar o seu cliente que está na hora de uma nova visita e o Código de segurança assegura que os aparelhos auditivos do seu cliente não podem ser adaptados noutro local durante um tempo específico, a não ser que haja acesso a um código.

Conetividade móvel

Alguns aparelhos auditivos podem ser emparelhados a dispositivos móveis com Bluetooth. Se os aparelhos auditivos do seu cliente não comunicam corretamente com os dispositivos Bluetooth, pode remover todos os emparelhamentos nos aparelhos auditivos e voltar a restabelecer os mesmos. Normalmente o problema fica resolvido. Faça o seguinte:

1. Abra a janela *Conetividade Móvel.*

2. Clique em *Remover todos os emparelhamentos.* Uma caixa de diálogo pequena pergunta-lhe se deseja remover todos os emparelhamentos.

3. Clique *Sim.* Isto elimina todos os emparelhamentos Bluetooth nos aparelhos auditivos. Não influencia contudo, quaisquer COM-DEX OU CALL-DEX emparelhados aos aparelhos auditivos.

4. Nos dispositivos com Bluetooth (telemóvel, tablet,etc), remova o emparelhamento aos aparelhos auditivos de forma manual.

5. Reestabeleça os emparelhamentos Bluetooth manualmente nos dispositivos móveis. Siga o guia do fabricante do dispositivo móvel sobre como estabelecer emparelhamentos Bluetooth.

Instruções

Em MAIS FERRAMENTAS tem acesso a janela de instruções DEX. Esta janela exibe os dispositivos DEX, configurando os diferentes botões e indicadores. Também lhe dá acesso a vídeos de demonstrações mostrando como utilizar os dispositivos DEX.



Para mais informação e orientação, abra o sistema de Ajuda na barra de navegação superior do programa COMPASS, ou prima o botão F1 no seu teclado.

Este documento é fornecido em formato eletrónico. Uma versão em papel destas instruções pode ser solicitada sem custo adicional em http://widex.pro/gps-startup-guide, com tempo previsto de entrega de 7 dias. Este documento também está disponível em http://widex.pro/gps-startup-guide.

© Widex. Todos os direitos reservados

Versão do documento: 2.0. Emitida: 2019-11