КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

COMPASS GPS


УПРАВЛЕНИЕ

Введение

В этом руководстве содержится информация о разделе УПРАВЛЕНИЕ в COMPASS. В этом разделе у вас есть доступ к DEX, CROS/BiCROS и Конфигурации CA. Обратите внимание, что для DEX и CROS/BiCROS есть отдельные руководства.

Конфигурация CA

В окне Конфигурация CA есть четыре вкладки:



- **Звуковые индикаторы**. В этой вкладке вы можете определить различные звуковые индикаторы, которые используются в слуховом аппарате. Вы также можете отключить некоторые из них. Обратите внимание, что установки индикаторов распространяются на оба слуховых аппарата, и по умолчанию эта функция включена (кроме сигнала о потере связи с другим аппаратом). Вы также можете изменить уровень смещения усиления и другие функции. Для некоторых слуховых аппаратов эти установки расположены сразу под установками вкл./выкл., для других вы можете найти дополнительные

функции, нажав на клавишу *Установки* в верхнем правом углу окна. Используйте выпадающие списки, чтобы выбрать желаемые установки для этих функций. Вы можете изменить уровень для SmartTone и SmartSpeak, а также сигнал подтверждения нажатия программной кнопки.

- **Клавиши управления.** Здесь вы можете определить установки для управления слуховым аппаратом, например, для начала работы, регулятора громкости и переключения программ и регулятора предпочтений. .

- **Конфигурация InterEar.** Включите или отключите функции InterEar. По умолчанию эта функция включена.

- **Опции для клиник.** Данная вкладка содержит *Напоминание о сервисном обслуживании* и *Код безопасности.* Эти опции не влияют на саму настройку, но касаются лично пользователя. Напоминание о сервисном обслуживании сдужит для того, чтобы напомнить пациенту, когда следует проверить работу СА в клинике, а Код безопасности защищает слуховые аппараты от повторной несанкционированной настройки.

Соединение с мобильными устройствами

Некоторые слуховые аппараты могут работать с мобильными устройствами через Bluetooth. Если слуховые аппараты вашего пациента работают некорректно с устройствами по Bluetooth, вы можете удалить все сопряжения в слуховых аппаратах и затем их восстановить. Часто это помогает решить проблему. Сделайте следующее:

1. Откройте окно *Соединение с мобильными устройствами*.

2. Нажмите *Удалить все сопряжения*. Появится маленькое окошко с вопросом, хотите ли вы удалить все сопряжения.

3. Выберите *Да*. Это действие удалит все сопряжения Bluetooth в слуховых аппаратах. Однако это не затронет сопряжений слуховых аппаратов с COM-DEX или CALL-DEX.

4. На устройствах с Bluetooth (мобильный телефон, планшет и др.) удалите сопряжение со слуховыми аппаратами вручную.

5. Восстановите все сопряжения Bluetooth вручную на мобильных устройствах. Обратитесь к инструкции мобильного устройства, чтобы узнать, как восстановить сопряжения через Bluetooth.

Инструкции

В разделе ДРУГИЕ ИНСТРУМЕНТЫ у вас есть доступ к окну с инструкциями для устройств DEX. Это окно показывает устройства DEX с описанием клавиш и индикаторов. Здесь вы также найдете демо-видео об использовании устройств DEX.



Для получения более подробной информации откройте Справку на верхней навигационной панели программы COMPASS или нажмите клавишу F1 на Вашем экране.

Этот документ представлен электронном формате. Бумажную копию можно бесплатно запросить через сайт http://widex.pro/gps-startup-guide, она будет доставлена примерно через 7 календарных дней. Этот документ также доступен на http://widex.pro/gps-startup-guide.

© Widex. Все права защищены

Версия документа: 2.0. Выход: 2019.11