SNABBGUIDE

COMPASS GPS

NAVIGERINGSGUIDE

Inledning

I den här guiden visar vi hur du navigerar i COMPASS. Följande huvudelement beskrivs: titelfältet, det övre navigeringsfältet, arbetsfältet och vänster navigeringsfält.

Titelfältet

Till vänster i titelfältet finns WIDEX COMPASS GPS-logotyp som visar att du har öppnat COMPASS GPS-anpassningsmjukvaran från WIDEX. Mitt i titelfältet kan du se den klient som valts och hans eller hennes födelsedatum (och ålder inom parentes). Längst till höger kan du minimera, maximera eller stänga programmet, precis som i alla andra Microsoft Windows-program.

Övre navigeringsfältet

Det övre navigeringsfältet består av den globala navigeringen – uppdelad i olika menyer – och de globala verktyg som är tillgängliga oavsett vilken meny du arbetar med.

Global navigering

De olika menyerna under global navigering ger dig åtkomst till huvudområdena i COMPASS. När en meny är aktiv är den markerad med blått. I annat fall är den svart. Du har åtkomst till alla menyer om COMPASS är anslutet till en hörapparat eller om en hörapparat har valts.




Globala verktyg

De globala verktygen är molnbaserade tjänster, SoundPlayer, Spara, Skriv ut, Hjälp och Avsluta session. Använd dessa verktyg för att spara anpassningen, skriva ut dokument eller få åtkomst till Hjälp-menyn (där du får många olika alternativ). Slutligen kan du stänga COMPASS från det övre navigeringsfältet. Med detta alternativ sparas även data i databasen och i hörapparaterna.



Arbetsfältet




Arbetsfältet finns under det övre navigeringsfältet, och här kan du se om du har valt och/eller är ansluten till en hörapparat. Du kan också se vilket programmeringsinterface du har valt. Beroende på aktuell anpassning kan du ibland se en varningsikon – om du håller markören över ikonen ser du eventuella komplikationer som kan uppstå i samband med den aktuella anpassningen.



Längst till höger i arbetsfältet hittar du arbetsverktyg såsom ljud på/av (både höger och vänster hörapparat) och olika återställningsfunktioner i en listruta.

Vänstra navigeringsfältet



Det vänstra navigeringsfältet består av följande:

- Programväljaren som finns överst i det vänstra navigeringsfältet (under menyerna FINJUSTERING OCH LOGG).
- Verktyg som hör till menyn du har valt från det övre navigeringsfältet. Om du exempelvis väljer FINJUSTERING från övre navigeringsfältet visas de primära verktygen i den övre delen av det vänstra navigeringsfältet, strax under programväljaren. Under de primära verktygen hittar du de sekundära verktygen (FLER VERKTYG). Till höger visas ett exempel.
- Hörapparatseriens logotyp. Längst ner i det vänstra navigeringsfältet hittar du logotypen för de hörapparater du har valt för närvarande.

Detta dokument tillhandahålls i elektronisk form. Du kan begära en pappersversion av instruktionerna utan extra kostnad på http://widex.pro/gps-start-guide – förväntad leveranstid är sju kalenderdagar. Dokumentet är även tillgängligt på http://widex.pro/gps-start-guide.

För ytterligare information och hjälp, öppna Hjälpsystemet från det övre navigeringsfältet i COMPASS-programmet, eller genom att välja F1-knappen på ditt tangentbord.

© Widex. All rights reserved

Dokumentversion: 2.0. Utfärdat: 2019-11