QUICK GUIDE

COMPASS GPS

NAVIGATIONSGUIDE

Introduktion

Denne guide omhandler navigation i COMPASS. Følgende hovedelementer er beskrevet: titellinjen, øverste navigationsbjælke, arbejdsområdebjælke og venstre navigationsbjælke.

Titellinje

Til venstre på titellinjen finder du WIDEX COMPASS GPS logo, som viser, at du har åbnet COMPASS GPS tilpasningssoftware fra WIDEX. Midt på titellinjen kan du se den valgte klient og hans/hendes fødselsdag (og alder i parentes). Helt ude til højre kan du minimere, maksimere og lukke programmet, præcis som i ethvert andet Microsoft Windows program.

Øverste navigationsbjælke

Øverste navigationsbjælke består af den globale navigation, som er opdelt i forskellige emner, og de globale værktøjer, som er tilgængelige, uanset hvilket emne du arbejder i.

Global navigation




De forskellige emner under global navigation giver dig adgang til hovedområderne i COMPASS. Når et emne er aktivt, er det markeret med blåt. Ellers er det sort. Alle emner er tilgængelige, hvis COMPASS er tilsluttet til et høreapparat, eller hvis der er valgt et høreapparat.

Globale værktøjer



De globale værktøjer er Cloud-baserede tjenester, SoundPlayer, Gem, Print, Hjælp og Afslut session. Disse værktøjer kan bruges til at gemme tilpasningen, udskrive dokumenter eller åbne Hjælp-menuen (hvor du får flere valgmuligheder). Endelig kan du lukke COMPASS via øverste navigationsbjælke. Når du vælger dette, gemmes dataene også i din database og i høreapparaterne.

Arbejdsområdebjælke




Arbejdsområdebjælken er placeret under øverste navigationsbjælke, og her kan du se, om du har valgt og/eller har tilsluttet et høreapparat. Du kan også se, hvilket programmeringsinterface du har valgt. Afhængigt af tilpasningen kan du nogle gange se et meddelelsesikon – hvis du holder musemarkøren hen over ikonet, bliver du gjort opmærksom på eventuelle problemer i forbindelse med den aktuelle tilpasning.



Yderst til højre på arbejdsområdebjælken finder du arbejdsområdeværktøjerne, f.eks. Slå lyd til/fra (både højre og venstre høreapparat) og Nulstil funktioner, som indeholder en rulleliste, hvorfra du kan vælge mellem forskellige nulstillingsfunktioner.

Venstre navigationsbjælke



Venstre navigationsbjælke består af følgende:

- Programstarter, som er placeret øverst på venstre navigationsbjælke (under emnerne FINJUSTERING og LOG).
- Værktøjer, som hører til det emne, du har valgt på øverste navigationsbjælke. Hvis du for eksempel vælger FINJUSTERING fra øverste navigationsbjælke, vises primærværktøjerne på den øverste del af venstre navigationsbjælke, lige under programstarteren. Under primærværktøjer finder du sekundærværktøjer (FLERE VÆRKTØJER). Der vises et eksempel til højre.
- Logo for høreapparatserie. Nederst på venstre navigationsbjælke kan du se logoet for dit aktuelle valg af høreapparater.

Du kan få mere information og vejledning ved at åbne Hjælp-systemet fra øverste navigationsbjælke i COMPASS programmet eller ved at trykke på F1-knappen på tastaturet.

Dette dokument leveres i elektronisk form. En papirudgave af vejledningen kan bestilles uden ekstra omkostninger på http://widex.pro/gps-startup-guide. Forventet leveringstid: 7 kalenderdage. Dokumentet findes også på http://widex.pro/gps-startup-guide.

© Widex. Alle rettigheder forbeholdes

Dokumentversion: 2.0. Udstedt: 2019-11