КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

COMPASS GPS

ВЫБОР

Введение

В данном руководстве содержится информация о разделе ВЫБОР в COMPASS.

⚠	Максимальный уровень звукового давления в некоторых слуховых аппаратах превышает 132 дБ SPL. Проявляйте особую осторожность, когда вы работаете с такими аппаратами, так как они могут причинить вред. COMPASS GPS показывает диалоговое окно с предупреждением, когда вы выбираете высокомощные слуховые аппараты.

При использовании REMOTE CARE помните:


⚠	REMOTE CARE могут использовать только лица старше 18 лет. REMOTE CARE не предназначено для пользователей, которые носят высокомощный слуховой аппарат или используют высокомощный ресивер на одном или обоих ушах.

Выбор слухового аппарата

В центральной части окна можно выбрать конкретные серии, модели и т. д. с помощью списков и кнопок. Используйте кнопки для просмотра слуховых аппаратов RIC/RITE, BTE, ITE и CIC и шесть раскрывающихся списков для установки фильтров, благодаря которым на экране будут отображаться только модели с интересующими вас элементами.

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

При выборе кнопки, например, *CIC*, в нижней части окна отобразятся все доступные модели CIC. Если вы также выберете *кнопку BTE*, отобразятся все доступные модели CIC и BTE. То же самое касается раскрывающихся списков — можно установить фильтры, которые позволят выводить на дисплей только нужные модели.




Если вы отметите окошко с соответствующим диапазоном настройки, вы увидите галочку под теми слуховыми аппаратами, диапазон настройки которых соответствует аудиограмме пациента.

Внизу окна показаны все доступные слуховые аппараты, отвечающие вашим критериям. Теперь перед вами целый ряд слуховых аппаратов, из которых вы можете выбирать. Чтобы просмотреть весь ряд аппаратов, просто воспользуйтесь горизонтальной линейкой прокрутки под ними.

Информация о слуховом аппарате

Наведите мышкой на слуховые аппараты. Удерживая курсор на слуховом аппарате, выберите значок R (П) для правого слухового аппарата или L (Л)для левого. После того как вы выбрали слуховые аппараты, вы видите их наверху рабочей области. Каждая из рамок содержит следующее:



- Название модели слухового аппарата рядом с красным значком П для правого аппарата и рядом с синим значком Л для левого аппарата
- Аудиограмма
- Диапазон настройки
- Выпадающие списки для выбора деталей EarWare (в зависимости от модели слухового аппарата)

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

- Информационная клавиша (информация о выбранном слуховом аппарате)
- Клавиша увеличения
- Клавиша удалени я
- Клавиша копирования EarWare
- Изображение выбранного аппарата (после того как Вы выбрали детали EarWare, появится изображение слухового аппарата с EarWare)
- Клавиша, чтобы открыть таблицу с вентами, чтобы выбрать правильный тип для ушного вкладыша клиента.

Для получения более подробной информации откройте Справку на верхней навигационной панели программы COMPASS или нажмите клавишу F1 на Вашем экране.

Этот документ представлен электронном формате. Бумажную копию можно бесплатно запросить через сайт http://widex.pro/gps-startup-guide, она будет доставлена примерно через 7 календарных дней. Этот документ также доступен на http://widex.pro/gps-startup-guide.

© Widex. Все права защищены

Версия документа: 2.0. Выход: 2019-11