KRÓTKI PRZEWODNIK

COMPASS GPS

DOBÓR

Wprowadzenie

Niniejszy krótki przewodnik poświęcony jest podstronie DOBÓR w programie COMPASS.

⚠	Niektóre aparaty słuchowe dostarczają maksymalny poziom ciśnienia akustycznego przekraczający 132 dB SPL. Zachowaj szczególną ostrożność podczas pracy z tymi aparatami słuchowymi, ponieważ mogą one dostarczyć szkodliwe ciśnienie akustyczne. COMPASS GPS wyświetla ostrzeżenie po wybraniu aparatów słuchowych wysokiej mocy.

Podczas korzystania z REMOTE CARE proszę zwrócić uwagę na:

⚠	REMOTE CARE jest przeznaczony tylko dla użytkowników aparatów słuchowych w wieku powyżej 18 lat. REMOTE CARE nie jest przeznaczony dla użytkowników aparatów słuchowych, którzy używają aparatów słuchowych dużej mocy lub słuchawek dużej mocy dla jednego lub obu uszu.

Dobór aparatu słuchowego

Na środku okna możemy wybrać przy pomocy rozwijanych list i przycisków potrzebnę serie i modele aparatów słuchowych itp. Przyciski te służą do wyboru typu aparatu słuchowego - RIC/RITE, BTE, ITE lub CIC, natomiast sześć list rozwijanych umożliwia wybór modeli przypisanych do wybranej wcześniej konfiguracji aparatów.

KRÓTKI PRZEWODNIK

Na przykład po zaznaczeniu aparatu typu CIC na dole okna wyświetlą się wszystkie dostępne modele CIC. Jeśli wciśnięte zostaną przyciski CIC i BTE, na dole strony wyświetlone zostaną wszystkie dostępne modele aparatów CIC i BTE. To samo dotyczy list rozwijanych; pozwalają one na wybranie dokładnie takich aparatów słuchowych jakie w danej chwili chcemy zobaczyć.




Po kliknięciu na pole wyboru *Zaznacz odpowiedni zakres dopasowania*, pod aparatami słuchowymi (spośród tych wyświetlonych u dołu okna), w których audiogram pacjenta znajduje się w zakresie dopasowania, pojawi się znaczek informacyjny.

U dołu okna zobaczyć można wszystkie dostępne aparaty słuchowe, odpowiadające wyborowi dokonanemu w środkowej części okna. Poziomy pasek przewijania pozwala na przeglądnie tych aparatów, spełniających wybrane kryteria.

Dobrany aparat słuchowy

Używamy myszki do wyboru aparatów słuchowych. Gdy ustawimy wskaźnik myszki na aparacie słuchowym, wybieramy albo czerwoną ikonę P dla ucha prawego albo niebieską L dla ucha lewego lub czerwono-niebieską dla obojga uszu. Po ostatecznym dobraniu aparatów słuchowych, zostają one wyświetlone u góry obszaru roboczego. W każdym z pól znajdują się następujące informacje:



- Model i nazwa aparatu słuchowego obok czerwonej R (prawy aparat) lub niebieskiej L (lewy aparat) ikony.
- Audiogram
- Zakres dopasowania
- Listy rozwijane dla wyboru zestawu końcówek EarWare (w zależności od modelu aparatu słuchowego)

- Przycisk informacji (na temat wybranego aparatu słuchowego)
- Przycisk Zoom
- Przycisk Usuń
- Przycisk Kopiuj EarWare
- Ilustracja wybranego aparatu słuchowego (po wybraniu zestawu doprowadzania dźwięku, na ilustracji pokazany będzie aparat wraz z zestawem doprowadzania dźwięku)
- Przycisk otwierający przewodnik doboru wentylacji, które mogą pomóc wybrać odpowiednią wielkość wentylacji końcówki/wkładki dla pacjenta.

Niniejszy dokument dostępny jest w wersji elektronicznej. Wersja papierowa tej instrukcji może zostać zamówiona na specjalne życzenie bez dodatkowej opłaty na stronie http://widex.pro/gps-startup-guide, a czas oczekiwania na dostawę wynosi 7 dni kalendarzowych. Dokument dostępny jest również pod adresem: http://widex.pro/gps-startup-guide.

Więcej informacji i instrukcji znajduje się w dziale Pomoc, dostępnym na poziomym pasku nawigacji w oknie programu COMPASS, lub po naciśnięciu klawisza F1.

© Widex. Wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja dokumentu: 2.0. Wydany: 2019-11