快速指南

COMPASS GPS

声音日志

简介

本快速指南将介绍“声音日志”的基本信息。您可以在日志主题下方找到声音日志窗口。鉴于所选的助听器不同，此功能会大不相同，因此本快速指南将分为两个部分，分别介绍声音日志数据的两种显示方式。

面向 DREAM 的声音日志

面向 WIDEX DREAM 助听器的声音日志每次仅显示一个助听器的数据。在双耳验配中，使用窗口右上角的 R 和 L 按钮，即可在左耳助听器与右耳助听器之间切换。

概览

概览选项卡位于工作区的左上方，靠近左侧导航栏。

在此选项卡下方，您可以看到有关助听器使用的详细信息。饼图将向您显示每种程序的使用率，而在声音日志激活下方，您可以决定 COMPASS 是否应记录这些信息。




音量控制使用

音量控制使用选项卡位于概览选项卡旁边。

在此选项卡下方，您可以查看日志记录期间助听器中各个程序的音量调节情况。在最近打开的程序下方，您可以查看近期使用助听器期间音量的改变情况。

对于助听器中的各个程序，您可以查看用于升高或降低声级的音量控制的使用频率。音量控制设置的使用频率以其颜色深浅来表示，颜色越深，使用频率越高。



环境

环境选项卡位于音量控制使用选项卡的旁边。

此选项卡会显示使用不同程序对应的声音环境类别。各个环境均已分类，并按在相关程序中的总使用占比显示。

除有一栏显示助听器中各个已定义的程序之外，另有一栏显示使用助听器对应的声音环境类别的整体情况。



面向 UNIQUE/BEYOND/EVOKE/MOMENT 的声音日志


在双耳验配中，面向 WIDEX UNIQUE/BEYOND/EVOKE/MOMENT 助听器的声音日志可同时显示两个助听器的数据。您可以访问 4 个不同的选项卡。在所有选项卡下，您均可以查看声音日志涵盖的日志记录时期。

注意：如果您验配的是 EVOKE/MOMENT 助听器，并已打开 SoundSense Adapt（智能声景适应），在 Sound Diary（声音日志）选项卡 Program use（程序使用）、Environment（环境）和 Input level（输入水平）中未显示偏好控制使用。

日志概览

声音日志将在日志概览选项卡中打开。在此选项卡下方，您可以看到有关日志记录期间助听器使用情况的一般数据。此选项卡将显示：


- 记录数据的时间，即日志记录时期。
- 客户日均使用助听器的小时数。如果存在先前的日志记录时期，则此时期对应的日均使用小时数也会显示。
- 客户使用程序按钮及偏好控制的情况，以及客户每日开启助听器的次数。
- 客户在带/不带语音环境中使用助听器的时间。



在此选项卡底部，您可以选择是否要在结束当前验配或微调会话时激活声音日志。


程序使用

在程序使用选项卡下方，您可以看到助听器中的程序数量，以及各个程序的使用情况。对于各个程序，此选项卡会显示其用于左耳助听器和右耳助听器的总时间之占比。图示下方会列出助听器中的所有程序。如果助听器配备有偏好控制，您可以选择其中一个程序，以显示该程序中的偏好控制使用情况。



快速指南

环境




环境选项卡会显示助听器在各种环境中的使用情况。如果已在助听器中定义了一个以上的程序，则您可以在窗口左侧选择不同程序。对于各个程序（仅限带麦克风输入的程序），您可以查看各种环境对应的激活程度。当您指向一个环境时，弹出的文本会向您展示该环境处于激活状态的总使用时间之占比。

在环境图示下方，您可以看到各种环境中使用偏好控制的情况。此图示也会显示在带/不带语音环境中使用偏好控制的情况。

根据助听器中处于激活状态的环境，您可能想要对助听器进行调整以适应客户的需求，确保他们无需频繁地使用程序按钮。您可以在 Environment（环境）选项卡底部，单击文本以直接转至 Sound class（声音分类）窗口。

输入水平



在输入水平选项卡下方，您可以看到助听器在不同声音水平环境下的的使用情况。各栏将显示在轻柔、正常、响亮等各个声级使用助听器的占比。

图表下方会显示偏好控制的使用情况。如果客户倾向于上调或下调偏好控制，此处将有所体现。之后，您可能需要调整助听器以满足客户的需求，确保他们无需频繁地使用偏好控制。

如需了解更多信息及说明，请在 COMPASS 程序中使用顶部导航栏或按键盘上的 F1 按钮，打开帮助系统。

本文件将以电子形式提供。如需获取纸质版，可访问 http://widex.pro/gps-startup-guide 索取，不另行收费， 预计交付时间为 7 个日历日。 您也可访问 http://widex.pro/gps-startup-guide 查阅本文件。

© Widex. 版权所有

文件版本：2.0。发布日期 2019-11