COMPASS GPS

聲音日誌

簡介

此快捷導引說明聲音日誌的基本功能. 聲音日誌位於記錄視窗. 根據您所選擇的助聽器, 功能差異很大, 此導引分為 2 個部分 (DREAM,UNIQUE).

聲音日誌, DREAM

DREAM 助聽器的聲音日誌一次顯示一台助聽器的記錄資料. 在雙耳調整, 使用視窗右上角的 R 和 L 按鈕, 切換顯示右/左耳助聽器.

概覽

概覽選項卡被放置在頂部左側的工作區, 左側導航欄的旁邊.




在此選項卡中, 你可以看到使用助聽器時間的詳細信息. 一個餅圖顯示收聽程式的使用詳細信息, 啟動聲音日誌後, 你可以決定 Compass 是否應該記錄這些信息.

音量控制使用

音量控制使用選項卡在概覽選項卡的旁邊.

在此選項卡中, 您可以看到記錄期間內的個別收聽程式的音量調節情況. 在最近的收聽程式, 您可以看到在最近使用助聽器改變多少音量.

在助聽器中的每個收聽程式中, 您可以看到音量控制的使用情況. 深色的彩色標誌是使用次數多的, 而較淺的顏色顯示使用次數少的.



環境

環境選項卡在音量控制使用選項卡的旁邊.

此選項卡顯示在不同的收聽程式中的所處在各個環境類別, 並顯示各個環境類別在相關的收聽程式裡所佔的百分比.

除了各個收聽程式都有一個環境類別百分比欄位, 另外還有總體使用助聽器的環境類別百分比欄位.



聲音日誌, UNIQUE/BEYOND/EVOKE/MOMENT

UNIQUE/BEYOND/EVOKE/MOMENT 助聽器的聲音日誌可一次顯示 2 台助聽器的記錄資料. 你有 4 個選項卡可選擇. 在所有選項卡, 你可以看到所記錄的聲音日誌.


注意: 如果您正在調整 EVOKE/MOMENT 助聽器, 並且聲音感覺適應(SoundSense Adapt)已打開, 則在聲音日記標籤程式使用, 環境和輸入級別中不顯示偏好控制.

記錄概述

在聲音日誌中點按開啟記錄概述選項卡. 在這個選項卡中可以看到在日誌期間使用助聽器的一般記錄資料. 此選項卡顯示:

- 在日誌期間, 被記錄的資料.
- 您客戶平均每天使用多少小時的助聽器. 假如前期的記錄仍存在, 也會顯示該期的平均使用時數.
- 客戶使用多少次程序按鈕和偏好的控制, 每天開啟助聽器多少次.
- 你的客戶在有講話的環境, 和在沒有講話的環境中, 使用多少時間的助聽器.

在選項卡的底部，你可以選擇在結束調整或微調工作後，是否要開啟聲音日誌.




程式使用

在程式使用選項卡，你可以看到助聽器有設定了多少收聽程式，以及被使用的情況．每個程式顯示在此期間被使用的百分比．在圖形下面顯示列出助聽器的所有程式．如果助聽器配有偏好的控制，您可以選擇其中一個程式，以顯示在該程式中使用多少偏好控制.

環境

環境選項卡顯示助聽器在各種環境下被使用多少．如果你已經在助聽器定義了多個程式，您可在左側窗口選擇不同的程式．對於每個程式(僅麥克風輸入程式)，你可以看到它的各種環境分布情況．當你指向其中一個環境，會顯示該環境分布的百分比.



在以下的環境圖形可以看到多少的偏好操縱使用在各種環境．此圖形表示也顯示多少偏好控制使用在有講話的環境和沒講話的環境.

根據在助聽器中較常遇見的環境，您可能需要調整助聽器，以配合客戶的需求，讓他們不需要經常要使用程式按鈕．在環境標籤的底部，你可以點擊文本直接移動到聲音類別視窗.

聲音輸入程度

在聲音輸入程度選項卡, 你可以看到助聽器被使用在不同的聲音等級. 並顯示助聽器被用於軟,正常和大聲音的百分比.

下面的圖形, 顯示對偏好操縱裝置的使用情況. 如果客戶往往將偏好操縱的向上或向下調整, 這是在表示, 你可能需要調整助聽器, 以配合客戶, 所以他們並不需要經常使用偏好控制.



這種啟動指南是以電子形式提供, 若要紙本, 也可以免費向http://widex.pro/gps-startup-guide 索取, 預計交付時間7天. 啟動指南也可在 http://widex.pro/gps-startup-guide 瀏覽.

若要更詳細的資訊, 請開啟 Compass 程式的導覽列中的小幫手, 或按鍵盤上的 F1 按鈕.

© Widex. 版權所有

Document version: 2.0. Issued: 2019-11