QUICK GUIDE

COMPASS GPS

LYDLOGG

Introduksjon

Denne Quick guide forklarer basis for Lyddagboken. Du finner *Lyddagbok vinduet* i LOGG modulen.Fordi denne modulen varierer i forhold til valgt høreapparat, er denne quick guide delt inn i to seksjoner.

Lyddagbok for DREAM

Lyddagbok for WIDEX DREAM høreapparat viser data for ett høreapparat av gangen. I en binaural tilpaning, bruk R og L knappene i øvre høyre hjørne for å endre mellom de to høreapparatene.

Oversikt

Oversikts folderen er plassert til venstre i arbeidsflaten, ved siden av den venstre navigasjnsbaren.

Under denne folderen vil du se informasjon om bruken av høreapparatet. Et kakestykke diagram viser hvor mye hvert enkelt program har vært i bruk. Her kan du avgjøre om LOGG skal aktiveres for disse programmene.




Bruk av volumkontroll

Volume kontroll folderen er plassert ved siden av Oversikts folderen.

Under denne folderen kan de se bruken av volmkontrollen for de enkelte programmene i høreapparatet.

For hvert enkelt program kan du se hvor mye volumkontrollen har vært brukt til å øke eller redusere lyttenivået I programmet. Mørk farge angir mye bruk, mens lysere farge angir mindre bruk.



Lydmiljø

Lydmiljøfolderen er plassert ved siden av Volumkontroll folderen.

Denne folderen viser hvilke lydmiljøer de ulike programmen har vært i bruk. Lydmiljøene er kategorisert og presantert med en prosentvis fordeling i forhold til totalt høreapparatbruk.

.



Lyddagbok for UNIQUE/BEYOND/EVOKE/MOMENT


Lyddagboken for WIDEX UNIQUE/BEYOND/EVOKE/MOMENT høreapparat viser data for begge høreapparatene i en binaural tilpasning. Du har tilgang til fire ulike foldere. På alle folderene kan du se logg perioden som er dekket av Lyddagboken.

Legg merke til: Dersom du tilpasser EVOKE/MOMENT høreapparater, og SoundSense Adapt er slått på, vil ikke bruken av preferansekontrollen vises i Lydloggen for Program bruk, Miljø og Input nivåer.

LOGG OVERSIKT

Lyddagboken åpnes I folderen *Logg oversikt*. Under denne folderen kan du se generell informasjon om bruken av høreapparatet i logg perioden. Denne folderen viser deg:

- Når tid data ble logget – logg periode.
- Hvor mange timer per dag klienten har bruk høreapparatet, og gjennomsnitt, Dersom en tidligere logg periode også finnes, vil gjennomsnittlig timer per dag også vises.
- Hvor mye klienten har brukt programknappen og volumkontrollen, og hvor mange ganger per dag høreapparatet har vært slått på.




- Hvor mye klienten har brukt høreapparatet i lydmiljøer med tale, og uten tale.

Nederst på folderen kan du bestemme om Lyddagboken skal være aktiv når du avslutter tilpansingen eller etter at finjusteringen er foretatt.


Bruk av programmer

Under folderen *Program bruk* kan du se antall programmer som er i høreapparatet, og hvor mye disse har vært i bruk. For hvert program vil du se i prosent av totalen hvor mye hvert program har vært I bruk. Under den grafiske figuren er alle programmene i høreapparatet listet opp. Dersom høreapparatet har en volumkontroll, kan du velge ett av programmene for å se hvor mye volumkontrollen har vært brukt i det aktuele programmet.



Lydmiljøer

Lydmiljø folderen viser hvor mye høreapparatet har vært i bruk i de ulike lydmiljøene. Dersom du har definert flere enn ett program i høreapparatet, kan du velge de ulike programmen til venstre i vinduet. For hvert program (kun programme med mikrofon input) kan du se hvor ofte disse har vært aktive i ulike lydmiljø. Når du flytter muse pekeren over lydmiljøet vil en dialogboks med informasjon om prosent av total brukstid for dette lydmiljøet vises. På bunnen av Lydmiljø folderen kan du klikke på teksten for å komme direkte til vinduet *Sound classes.*



Input nivå

Under folderen *Input nivå* kan du se hvor ofte høreapparatet har vært brukt ved ulike lydnivåer. Kollonen viser en prosent for hvor ofte klienten har vært i miljøer tilsvarende svak, normal, og sterke lyder.

Under grafikk figuren finer du en oversikt for bruken av volumkontrollen. Dersom brukeren justere volumkontroll opp eller ned, så vil dette komme fram her. Du kan justere høreapparatet til å ta hensyn til klientens preferanse i forhold til volumkontrollen slik at han ikke behøver å justere denen så ofte.



For tilgang til mer hjelp og veiledning, åpne Hjelp systemet fra top-meny-baren i COMPASS programmet, eller ved å trykke på F1 tasten på tastaturet.

Dette dokumentet finnes også I en elektronisk utgave. En papirutgave av denne kan bestilles uten ekstra kostnader på http://widex.pro/gps-startup-guide, antatt leveringstid er 7 kalenderdager. Dokumentet er også tilgjengelig på http://widex.pro/gps-startup-guide.

© Widex. All rights reserved

Dokumentversjon: 2.0. Utgitt 2019-11