KURZANLEITUNG

COMPASS GPS

DATALOGGING

Einführung

In dieser Kurzanleitung wird das Datalogging in COMPASS beschrieben. Das Fenster Datalogging befindet sich unter LOG. Weil sich dieses Feature je nach gewähltem Hörsystem sehr stark unterscheidet, ist diese Kurzanleitung in zwei Abschnitte aufgeteilt, die jeweils eine der beiden Datalogging-Anzeigen beschreiben.

Datalogging für DREAM

Datalogging für WIDEX DREAM Hörsysteme zeigt jeweils die Daten für ein Hörsystem an. Bei einer binauralen Anpassung können Sie oben rechts über die R- und L-Schaltflächen zwischen rechtem und linkem Hörsystem umschalten.

Übersicht


Die Registerkarte Übersicht befindet sich links oben im Arbeitsbereich neben der linken Navigationsleiste**.**



Hier sehen Sie Informationen zur Nutzung des Hörsystems. Anhand eines Kreisdiagrammes sehen Sie Informationen zur Nutzung der Programme, und unter Aktivierung des Dataloggings wählen Sie, ob COMPASS diese Informationen auch für den nächsten Nutzungszeitraum analysieren soll.

Nutzung des Lautstärkestellers

Die Registerkarte Nutzung des Lautstärkestellers befindet sich neben der Registerkarte Übersicht.



Hier sehen Sie die Lautstärkejustierung in den einzelnen Hörprogrammen während des Loggingzeitraumes. Unter *Programme in letzter Zeit* können Sie ablesen, wie häufig die Lautstärke während des jüngsten Gebrauchs des Hörsystems verändert wurde.

Sie können für jedes Hörprogramm sehen, wie häufig der Lautstärkesteller für die Erhöhung oder Verringerung der Lautstärke verwendet wurde. Die dunkelste Anzeige steht für die meistgenutzte Einstellung und die helleren Anzeigen für die weniger genutzten Einstellungen der Lautstärke.

Hörumgebungen

Die Registerkarte Hörumgebungen befindet sich neben der Registerkarte Nutzung des Lautstärkestellers.



Hier sehen Sie Hörumgebungen, in welchen die einzelnen Programme genutzt wurden. Die möglichen Hörumgebungen sind in Kategorien zusammengefasst und als Anteil der kompletten Nutzungszeit des entsprechenden Programms angegeben.

Außer jedem im Hörsystem definierten Programm sehen Sie auch einen Gesamtüberblick über die Hörumgebungs-Kategorien, in denen das Hörsystem genutzt wurde.


Datalogging für UNIQUE/BEYOND/EVOKE/MOMENT

Datalogging für WIDEX UNIQUE, EVOKE, MOMENT und BEYOND Hörsysteme zeigt die Daten für beide Hörsysteme einer binauralen Anpassung an. Es stehen vier Registerkarten zur Verfügung. Alle Registerkarten zeigen den von Datalogging abgedeckten Zeitraum.

Hinweis: Wenn Sie EVOKE oder MOMENT Hörsysteme anpassen und SoundSense Adapt eingeschaltet ist, wird in den „Datalogging“-Registerkarten „Nutzung der Programme“, „Hörumgebungen“ und „Eingangspegel“ keine Nutzung der Präferenzeinstellungen angezeigt.

Logging-Übersicht


Datalogging öffnet in der Registerkarte *Logging-Übersicht*. Hier sehen Sie allgemeine Informationen zur Benutzung der Hörsysteme innerhalb des Loggingzeitraums. Die Registerkarte zeigt:



- Wann die Daten protokolliert wurden – der Loggingzeitraum.
- Wie viele Stunden Ihr Kunde die Hörsysteme durchschnittlich täglich benutzt hat. Wenn ein vorheriger Loggingzeitraum vorhanden ist, wird auch hierfür die durchschnittliche tägliche Stundenzahl angezeigt.
- Wie oft Ihr Kunde den Programmtaster und die Präferenzeinstellung benutzt hat und wie oft die Hörsysteme eingeschaltet wurden.
- Wie lange Ihr Kunde die Hörsysteme in Umgebungen mit Sprache und in Umgebungen ohne Sprache benutzt hat.

Unten in der Registerkarte können Sie wählen, ob das Datalogging weiter aktiv sein soll, wenn Sie die aktuelle Anpassung bzw. Feinanpassung beenden.


Nutzung der Programme



Die Registerkarte *Nutzung der Programme* zeigt die Zahl der Programme in den Hörsystemen und wie oft sie jeweils benutzt wurden. Das Programm zeigt für jedes Programm sowohl für das rechte wie für das linke Hörsystem den prozentualen Anteil der Programmnutzung an der Gesamtzeit. Unter der grafischen Darstellung sind alle Programme in den Hörsystemen aufgelistet. Wenn die Hörsysteme über einen Präferenzsteller verfügen, können Sie ein Programm auswählen, und es wird angezeigt, wie oft der Präferenzsteller in diesem Programm benutzt wurde.

Hörumgebungen

Die Registerkarte *Hörumgebungen* zeigt, wie oft die Hörsysteme in den verschiedenen Umgebungen genutzt wurden. Wenn Sie mehr als ein Programm in den Hörsystemen definiert haben, können Sie die verschiedenen Programme links im Fenster wählen. Für jedes Programm (nur Programme mit Mikrofoneingang) können Sie sehen, in welchen unterschiedlichen Hörumgebungen es aktiv war. Wenn Sie mit der Maus auf eine der Hörumgebungen zeigen, zeigt ein Pop-up-Text den prozentualen Anteil an der Gesamtnutzungszeit, zu dem diese Hörumgebung vorhanden war.



Unter den Hörumgebungsgrafiken können Sie sehen, wie oft der Präferenzsteller in den verschiedenen Hörumgebungen benutzt wurde. Die grafische Darstellung zeigt auch, wie oft der Präferenzsteller in Hörumgebungen mit und ohne Sprache benutzt wurde.

Auf Grundlage dieser Loggingdaten stellen Sie die Hörsysteme ggf. auf die Gewohnheiten Ihres Kunden ein, damit er den Programmtaster nicht so oft benutzen muss. Im unteren Bereich der Registerkarte *Hörumgebungen* können Sie direkt zum Fenster *Sound-Class Anpassung* wechseln, indem Sie auf den entsprechenden Text klicken.

Eingangspegel

Die Registerkarte *Eingangspegel* zeigt, wie oft die Hörsysteme bei unterschiedlichen Schallpegeln benutzt wurden. Die Spalten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzung der Hörsysteme bei leisem, normalem und lautem Schall.

Unter der grafischen Darstellung befindet sich eine Anzeige der Nutzung der Präferenzeinstellung. Wenn Ihr Kunde dazu neigt, den Präferenzsteller auf- oder abwärts zu verändern, wird dies hier angezeigt. In diesem Fall können Sie die Hörsysteme ggf. auf die Gewohnheiten Ihres Kunden



einstellen, damit er die Präferenzeinstellung nicht so oft ändern muss.

Weitere Informationen und Ratschläge finden Sie in der Hilfe, die Sie durch Klicken auf das Fragezeichen in der oberen Navigationsleiste von COMPASS oder durch Drücken von F1 öffnen.

Dieses Dokument wird in elektronischer Form zur Verfügung gestellt. Sie können eine kostenlose gedruckte Version dieser Anleitung auf http://widex.pro/gps-startup-guide bestellen, die voraussichtliche Lieferzeit beträgt ca. 7 Kalendertage. Sie können dieses Dokument natürlich auch Herunterladen auf http://widex.pro/gps-startup-guide.

© Widex. Alle Rechte vorbehalten

Dokumentversion: 2.0. Erstellt: 2019-11