COMPASS GPS

ДНЕВНИК ЗВУКА

Введение

Данное руководство кратко описывает Дневник Звука. Окно Дневник Звука находится в разделе Дневник, и в нем находятся данные о конкретном слуховом аппарате. При бинауральной настройке используйте клавиши R (П) и L (Л) в верхнем правом углу окна, чтобы выбрать правый или левый слуховой аппарат. В окне Дневник Звука находятся три вкладки.

Дневник звука для DREAM

Дневник звука для WIDEX DREAM отображает данные для одного аппарат за раз. При бинауральной настройке используйте клавиши П и Л в верхнем правом углу окна, чтобы переключаться между правым и левым слуховым аппаратом.

Обзор


Вкладка Обзор находится слева на верхней панели, рядом с левой навигационной панелью.

В этой вкладке можно найти детали использования слухового аппарата, включая длительность. Круговая диаграмма показывает детали использования программ, а в разделе активации Дневника Звука вы можете решить, должен ли COMPASS регистрировать эту информацию.



Использование регулятора громкости

Вкладка регулятора громкости находится рядом со вкладкой Обзор.



В этой вкладке вы можете посмотреть уровень громкости для каждой программы в слуховом аппарате во время периода регистрации данных. В разделе Недавние программы вы можете посмотреть, как изменился уровень громкости за последнее время использования слухового аппарата.

Для каждой программы в слуховом аппарате вы можете посмотреть, насколько часто использовался регулятор громкости для увеличения или уменьшения громкости. Самое темное обозначение – это наиболее часто используемая установка, более светлые цвета означают менее используемые регулировки.

Окружение

Вкладка Окружение расположена рядом с вкладкой Регулятор громкости.



Данная вкладка показывает категории звукового окружения, в которых использовались различные программы. Эти ситуации поделены на категории и показаны в процентах от общего использования соответствующей программы.

Помимо столбца для каждой программы в слуховом аппарате есть еще столбец с общим показателем категорий звукового окружения, в которых использовался слуховой аппарат.


Дневник звука для UNIQUE/BEYOND/EVOKE/MOMENT

Дневник звука для WIDEX UNIQUE/BEYOND/EVOKE/MOMENT показывает данные для обоих слуховых аппаратов при бинауральной настройке. У вас еть доступ к четырем вкладкам. Во всех вкладках вы можете видеть период записи данных в дневник звука.

Примечание: Если Вы настраиваете слуховые аппараты EVOKE/MOMENT, и SoundSense Adapt включен, то использование регулятора предпочтений не показано во вкладках Дневника Звука: Использование программ, Окружающая обстановка и Уровень входящего сигнала.

Обзор дневника

Дневник звука открывается во вкладке *Обзор дневника (обзор записи данных)*. В этой вкладке вы видите общую информацию об использовании слуховых аппаратов во время периода записи данных. Эта вкладка показывает:




- Когда были записаны данные.
- Сколько часов в день ваш клиент использовал слуховые аппараты в среднем. Если есть предыдущий период записи, то среднее количство часо в день за тот период будет также отображаться.
- Как часто клиент использовал программную кнопку и регулятор предпочтений, и сколько раз в день включался слуховой аппарат.
- Сколько времени клиент использовал слуховые аппараты в ситуациях с речью и без речи.

Внизу вкладки вы можете выбрать , хотите ли вы, чтобы Дневник звука был активен, когда вы заканчиваете текущую настройку или сеанс точной настройки.

Использование программ


В этой вкладке вы увидите количество программ в слуховых аппаратах, а также как часто они использовались. Для каждой программы указан процент общего времени использования программы, как в левом, так и в правом аппарате. Под графическим изображением перечислены все программы в слуховых аппаратах. Если слуховые аппараты оснащены регулятором предпочтений, вы можете выбрать одну из



программ, чтобы увидеть, как часто использовался регулятор предпочтений в этой прграмме.

Окружение

Эта владка показывает, как часто использовались слуховые аппараты в различных ситуациях. Если вы определили более одной программы в слуховых аппаратах, вы можете выбрать различные программы слева в окне. Для каждой программы (только прграммы со входом микрофона) вы можете посмотреть степень, с которой были активны различные окружения. Когда вы наводите на одну из ситуаций, появляется текст с информацией о проценте общего периода использования аппарата в этой ситуации.



Под графиками ситуаций вы можете увидеть, как часто использовался регулятор предпочтений в каждой ситуации. График также показывает, сколько использовался регулятор предпочтений с и без речи.

Основываясь на информации об активных ситуациях в слуховых аппаратах, вы можете отрегулировать слуховые аппараты для вашего клиента, чтобы ему не приходилось часто использовать прграммную кнопкуВнизу вкладки Окружающая обстановка Вы можете нажать на текст, чтобы перейти сразу в окно Классы звуков.

Уровень входного сигнала

В этой вкладке вы можете посмотреть, как часто были активны слуховые аппараты на разных уровнях звука. Колонки показывают процент, когда слуховые аппараты использовались на уровне тихих, нормальных и громких звуков.



Под графиками вы увидите показатель использования регулятора предпочтений. Если ваш клиент хочет сделать регулировку ниже или выше, это будет показано здесь. Затем вы можете настроить аппарат для клиента так, чтобы ему не надо

было пользовать регулятором предпочтений так часто.

Для получения более подробной информации откройте Справку на верхней навигационной панели программы COMPASS или нажмите клавишу F1 на Вашем экране.

Этот документ представлен электронном формате. Бумажную копию можно бесплатно запросить через сайт http://widex.pro/gps-startup-guide, она будет доставлена примерно через 7 календарных дней. Этот документ также доступен на http://widex.pro/gps-startup-guide.

© Widex. Все права защищены

Версия документа: 2.0. Выход: 2019-11