SNABBGUIDE

COMPASS GPS

LJUDDAGBOK

Inledning

I den här snabbguiden förklaras grunderna för ljuddagboken. Du hittar fönstret för ljuddagboken under LOGG. Eftersom den här funktionen varierar mycket efter vilken hörapparat du har valt, är snabbguiden indelad i två avsnitt – ett avsnitt för varje sätt att visa data i ljuddagboken.

Ljuddagbok för DREAM

I ljuddagboken för WIDEX DREAM-hörapparater visas data för en hörapparat i taget. Vid en binaural anpassning kan du använda R- och L-knapparna i fönstrets övre högra hörn för att växla mellan vänster och höger hörapparat.

Översikt

Översiktsfliken finns längst upp till vänster på arbetsytan, bredvid det vänstra navigeringsfältet.

Under den här fliken kan du se uppgifter om användningen av hörapparaten. Ett cirkeldiagram visar information om användning av de olika programmen, och under Aktivering av ljuddagbok kan du bestämma om COMPASS ska logga den här typen av information.




Volymkontrollanvändning

Fliken för användning av volymkontrollen är placerad bredvid översiktsfliken.

På den här fliken kan du se volymjusteringar för enskilda program i hörapparaten under loggperioden. Under *Senaste program* kan du se hur mycket volymen har justerats under senaste tidens användning av hörapparaten.

För varje program i hörapparaten kan du se hur mycket volymkontrollen har använts för att höja eller sänka ljudnivån. Den mörkaste markeringen indikerar den mest använda inställningen och de ljusare färgerna visar mindre använda volymkontrollinställningar.



Miljö

Miljöfliken är placerad bredvid fliken för användning av volymkontrollen.

Den här fliken visar de ljudmiljökategorier där de olika programmen har använts. Miljöerna har kategoriserats och visas som en procentsats av den totala användningen av det aktuella programmet.

Förutom en kolumn för varje definierat program i hörapparaten finns en kolumn som visar en övergripande indikation om de ljudmiljöer där hörapparaten har använts.




Ljuddagbok för UNIQUE/BEYOND/EVOKE/MOMENT

I ljuddagboken för WIDEX UNIQUE/BEYOND/EVOKE/MOMENT-hörapparater visas data för båda hörapparaterna i en binaural anpassning. Du har åtkomst till fyra olika flikar. På alla flikar kan du se den loggperiod som omfattas av ljuddagboken.

Obs! När du anpassar EVOKE/MOMENT-hörapparater och SoundSense Adapt slås på visas ingen preferenskontrollanvändning i ljuddagbokens flikar Programanvändning, Miljö och Nivå för insignal.

Loggöversikt

Ljuddagboken öppnas på fliken *Loggöversikt*. På den här fliken kan du se allmänna data om användningen av hörapparaterna under loggperioden. Den här fliken visar:




- Loggperioden, dvs. när data loggades.
- Hur många timmar per dag i genomsnitt som din klient har använt hörapparaterna. Om det finns en tidigare loggperiod visas även det genomsnittliga antalet timmar per dag för denna period.
- Hur mycket din klient har använt programknappen och preferenskontrollen, och hur många gånger per dag som hörapparaten har slagits på.
- Hur många gånger din klient har använt hörapparaterna i miljöer med tal och utan tal.


Längst ner på fliken kan du välja om du vill att ljuddagboken ska vara aktiv när du avslutar den nuvarande anpassnings- eller finjusteringssessionen.

Programanvändning

På fliken *Programanvändning* kan du se antalet program i hörapparaten och hur mycket vart och ett av dem har använts. För varje program visar fliken procentsatsen av den totala tid som programmet har använts, både för höger och vänster hörapparat. Under den grafiska representationen visas alla program i hörapparaterna. Om hörapparaterna är utrustade med en preferenskontroll kan du välja ett av programmen för att visa hur mycket preferenskontrollen har använts i det programmet.



Miljö



Fliken *Miljö* visar hur mycket hörapparaterna har använts i olika miljöer. Om du har definierat mer än ett program i hörapparaterna kan du välja olika program till vänster i fönstret. För varje program (endast program med mikrofoninsignal) kan du se i vilken utsträckning olika miljöer har varit aktiva. När du pekar på en av miljöerna visas en text med procentsatsen för den totala användningsperiod som denna miljö har varit aktiv.

Under miljögrafiken kan du se hur mycket preferenskontrollen har använts i olika miljöer. Denna grafiska presentation visar även hur mycket preferenskontrollen har använts i miljöer med och utan tal.

Utifrån de miljöer som är aktiva i hörapparaterna kan du justera hörapparaterna för att hjälpa klienten så att han eller hon inte behöver använda programknappen så ofta. Längst ned på fliken Miljö kan du klicka på texten för att gå direkt till fönstret *Ljudklasser*.

Nivå för insignal



På fliken *Nivå för inputsignal* kan du se hur mycket hörapparaterna har använts vid olika ljudnivåer. I kolumnerna visas procentsatsen som hörapparaterna har använts vid svaga, normala och starka ljud.

Under grafiken visas användningen av preferenskontrollen. Om din klient brukar justera preferenskontrollen uppåt eller nedåt, visas det här. Du kan då justera hörapparaterna för att hjälpa klienten så att han eller hon inte behöver använda preferenskontrollen så ofta.

SNABBGUIDE

Detta dokument tillhandahålls i elektronisk form. Du kan begära en pappersversion av instruktionerna utan extra kostnad på http://widex.pro/gps-start-guide – förväntad leveranstid är sju kalenderdagar. Dokumentet är även tillgängligt på http://widex.pro/gps-start-guide.

För ytterligare information och hjälp, öppna Hjälpsystemet från det övre navigeringsfältet i COMPASS-programmet, eller genom att välja F1-knappen på ditt tangentbord.

© Widex. All rights reserved

Dokumentversion: 2.0. Utfärdat: 2019-11