C-tune II

スタンドアローンデータベース

スタンドアローンデータベースは、フィッティングソフトウェアに移る前に、ユーザーを作成して選択できる小さなデータベースです。このデータベースで、すべてのビジネスシステムにアクセスしなくても、ユーザーの基本情報、聴覚情報、すべてのフィッティングおよびオージオグラムセッションを追跡できます。Noah ビジネスシステムで C-tune II を実行している場合、C-tune II はスタンドアローンデータベースではなく、Noah データベースを使用します。

オージオグラムには HTL、BCL および UCL の測定値を入力可能です。データベースでは、ユーザーのオージオグラムの履歴を見ることができ、最新のオージオグラムを編集できます。最新のオージオグラムは、C-tune II による計算や推定に使用されます。

データベースの一覧には、ユーザーとともに行ったフィッティングとオージオグラムセッションが表示されます。ユーザー一覧から、最新のフィッティングセッションとそれ以前のフィッティングセッションを開くことができます。また、最新のオージオグラムセッションを開いたり、過去のオージオグラムセッションを表示したりできます。

スタンドアローンデータベースを開く

設定により、スタンドアローンデータベースの開き方は異なります。

Noah がない場合の C-tune II

Noah がインストールされてない場合、スタンドアローンとして C-tune II を開くと、スタンドアローンデータベースに直接移動します。

1. デスクトップの C-tune II（スタンドアローン データベース）アイコンをダブルクリックするか、「*スタート*」メニューでアイコンをクリックします。C-tune II へのログイン画面が表示されます。

2. 「*イニシャル*」と「*パスワード*」を入力して、「*ログイン*」を選択します。スタンドアローンデータベースが開きます。

3. ユーザーを新規作成または選択し、C-tune II でフィッティングをします。C-tune II を開く前にユーザーを選択している必要があります。初めて使用する際、ユーザーの新規作成から始めます。

C-tune II と Noah 4

Noah 4 がインストールされている場合に、先に Noah を開かずに C-tune II を起動すると、自動的に Noah の中で動作します。

1. デスクトップの C-tune II アイコンをダブルクリックするか、「*スタート*」メニューで C-tune II アイコンをクリックします。Noah 4 へのログイン画面が表示されます。

2. ユーザー名とパスワードを入力し、「*OK*」ボタンを選択します。Noah 4 顧客ブラウザが開きます。顧客ブラウザは、Noah 4 内と同じように機能します。この画面内で顧客の新規作成、編集および削除が可能です。ブラウザには、Noah 4 ソフトウェアで定義した列が表示されています。

3. 顧客を選択します。顧客を選択すると、すぐにユーザーデータの記載されたデータベースが開きます。これで、既存のセッションを開いたり、ユーザーのセッションを新規作成したりできます。また、オージオグラムの作成や編集も可能です。

4. 「新しいセッション」または「セッションを開く」を選択して、データベースウィンドウを閉じ、C-tune II を開きます。

Noah 4 がインストールされており、Noah から C-tune II を起動すると、Noah で選択されたユーザーデータで C-tune に直接移動します。Noah でユーザーを選択していない場合、C-tune II が開く前に Noah 4 顧客ブラウザが表示され、データを選択できます。

スタンドアローンデータベースウィンドウ

C-tune II 起動時に自動的にスタンドアローンデータベースウィンドウに移動して、ユーザー一覧が表示されます。ユーザーを選択し、C-tune II へ入ります。

ユーザーを選択すると、ユーザーに関する情報がブラウザのさまざまなフィールドに表示されます。たくさんのオプションもあります。

- ユーザー：作成したユーザーの一覧です。一覧はユーザーの姓に応じてソートされています。ユーザーをダブルクリックして、ユーザーのセッションを開きます。そのユーザーのフィッティングセッションがすでに存在する場合、最新のセッションが開きます。
- **ユーザーの選択：**Noah 4 ユーザーブラウザですでにユーザーを選択している場合、ユーザー一覧の代わりにこのボタンが表示されます。別のユーザーをユーザーブラウザから選ぶには、「ユーザーの選択」ボタンをクリックします。
- **セッション：**ユーザー一覧からユーザーを選択すると、そのユーザーのすべてのフィッティングセッションとオージオグラムが表示されます。フィッティングセッションにマウスポインタを合わせると、コメントが表示されます。フィッティングセッションをダブルクリックすると開きます。過去のオージオグラムを表示する場合は、セッションを選択して「*表示*」ボタンをクリックします。
- **最新のオージオグラム：**このフィールドには、最新のオージオグラム情報が表示され、編集するには「*オージオグラムの編集*」ボタンをクリックします。過去のオージオグラムは編集できませんが、表示は可能です。オージオグラムがない場合、「*オージオグラムの入力*」ボタンをクリックすると、オージオグラムウィンドウが開きます。
- **現在のデバイス：**このフィールドには、最新のフィッティングセッションで選択した補聴器と DEX 装置が表示されます。デバイスのタイプ名とシリアル番号を確認できます。
- **ユーザーコメント：**内容を問わず、ユーザーに関するメモとして使用する欄です。特定のセッションに関連するものではありません。スタンドアローンデータベースウィンドウもしくはユーザーの編集ウィンドウで入力可能です。

スタンドアローンデータベースウィンドウの上部では、ユーザーの検索や操作が可能です。

ユーザーの作成。ユーザーを新規作成します。ユーザーの作成に関する詳細は以下を参照してください。

ユーザーの編集。選択したユーザーに関する情報を編集します。

ユーザーの削除。選択したユーザーをデータベースから削除します。このアイコンをクリックすると、削除してよいかどうか確認画面が表示され、「*はい*」でデータベースから完全に削除します。

検索。フィールドに氏名や生年月日を入力します。Enter を押すかアイコンをクリックして検索を開始します。アイコンが「X」に切り替わります。再検索やすべてのデータを表示するには「X」をクリックします。

ユーザーのソート。ドロップダウンリストからユーザー一覧のソート方法を選択します。氏名、昇順、降順でソートでき、最新のセッションがあるユーザーを一覧の最上部に表示できます。

スタンドアローンデータベースウィンドウでの作業が終了したら、次の作業に移ります。

- 「*新しいセッション*」をクリックして、選択したユーザーの新たなセッションを作成します。
- 「*セッション*」一覧から既存のセッションを選択し、「*セッションを開く*」をクリックしてセッションの作業を進めます。



- 「閉じる」をクリックしてブラウザと C-tune II を閉じます。Noah 4 は、選択したユーザーを保持しているため、閉じてから 5 分以内に再度 C-tune II を起動すると、同じユーザーが選択された状態で開始されますので注意してください。

ユーザーの編集

ユーザーの新規作成や編集時に開きます。スタンドアローンデータベースウィンドウで「*ユーザーの作成*」アイコンや「*ユーザーの編集*」アイコンを選択した際に開くダイアログボックスと同じです。このダイアログボックスでユーザーの基本情報を入力します。



必要に応じて複数のフィールドに入力します。ただし、ユーザーの「氏名」と「フリガナ」は入力する必要があります。

「追加フィールド」アイコンでダイアログボックスを展開すると、ユーザーに関する情報がすべて表示されます。

その他に、自由に記入できる「ユーザーコメント」フィールドがあり、ユーザーに関する重要な事項をメモしておくことができます。このフィールドに入力した文章は、ユーザー選択時にスタンドアローンデータベースウィンドウに表示されます。このように、ユーザーに関する重要な情報にいつでも簡単にアクセスできます。

ユーザーの編集画面内では、フィールドの移動はマウスもしくは TAB キーで可能です。

編集が完了したら、「*OK*」ボタンで情報を保存して、画面が閉じることができます。

オージオグラム



「*オージオグラムの入力*」もしくは最新のオージオグラムを選択し、「*オージオグラムの編集*」ボタンで画面を開きます。この操作で、空のオージオグラムの編集画面もしくは選択したユーザーについて入力した最新のオージオグラムが開きます。過去のオージオグラムを見るには、「*セッション*」一覧内で選択し、「*表示*」ボタンをクリックするか、セッション一覧で項目をダブルクリックします。

オージオグラムのデータは、C-tune II による計算に使用されます。

ユーザーの聴力しきい値レベルを入力するには、カーソルをオージオグラムまで移動してクリックし、測定値のマーカーを挿入します。適正なマーカー位置が見つかるように、カーソルの横に周波数とレベルの数値が表示されます。

異なる種類の測定値を入力するには、該当するものを選択します。

- HTL（Hearing Threshold Level）気導聴力レベル
- BCL（Bone Conduction Level）骨導聴力レベル

- UCL（UnComfortable Level）不快閾値

同じ種類のマーカーは、自動的に線でつながれます。1000 Hz の位置など、マーカーを誤って配置した場合、マーカーの位置の変更は 1000 Hz 線上をクリックします。マーカーの削除は、マウスカーソルを合わせて右クリックで行います。

完了したら「*OK*」ボタンでオージオグラムモジュールを閉じます。

データをすべて削除する場合は、ウィンドウの左下にある「*オージオグラムの削除*」ボタンを使用します。このボタンをクリックすると、削除してよいかどうか確認画面が表示され、「*はい*」でデータベースから完全に削除します。

変更しないでオージオグラムウィンドウを閉じるには、「*キャンセル*」ボタンをクリックします。

C-tune II を閉じる



フィッティングが終わったら、C-tune II ウィンドウ右上の「*セッションの終了*」をクリックしデータ保存後、セッションを閉じます。

表示されるダイアログボックスには、3 つの選択肢があります。

- 「*セッションの終了*」 セッションを保存後、スタンドアローンデータベース画面へ戻ります。
- 「*C-tune を閉じる*」 データ保存後、C-tune II ウィンドウと スタンドアローンデータベースの両方を閉じます。

「*キャンセル*」 C-tune II ウィンドウに戻ります。

この文書は、電子データで供給されています。印刷版をご希望の場合は、http://widex.pro/gps-startup-guide で無償で入手できます。配送には 7 営業日ほどかかります。また、文書は http://widex.pro/gps-startup-guide からもダウンロードできます。

Copyright © Coselgi.無断複写・転載を禁じます。

文書バージョン：3.0.発行日：2020 年 5 月